



Concept kód	Český název	Anglický název
42394620	Deska na lívance SV3055/SV3056/SV3057	Plate for pancakes SV3055/SV3056/SV3057
42392477	Deska grilovací SV3050/SV3054/SV3055/SV3056/SV3057	Plate grill SV3050/SV3054/SV3055/SV3056/SV3057
42392478	Deska vaflová SV3050/SV3054/SV3055/SV3056/SV3060/SV3057	Plate waffle SV3050/SV3054/SV3055/SV3056/SV3060/SV3057
42392479	Deska sendvičová SV3050/SV3054/SV3055/SV3056/SV3057	Plate sandwich SV3050/SV3054/SV3055/SV3056/SV3057
42392480	Topné těleso SV3050/SV3055/SV3056/SV3057	Heating element SV3050/SV3055/SV3056/SV3057
42392481	Termostat SV3050/SV3055/SV3056/SV3057	Thermostat SV3050/SV3055/SV3056/SV3057
42392482	Tepelná pojistka SV3050/SV3055/SV3056/SV3057	Thermal fuse SV3050/SV3055/SV3056/SV3057
42392483	Kryt spodní SV3050/SV3055	Bottom cover SV3050/SV3055
42395827	Kryt spodní SV3056	Bottom cover SV3056
42395828	Kryt spodní SV3057	Bottom cover SV3057
42392485	Uzávěr SV3050/SV3055/SV3056/SV3057	Handle cap SV3050/SV3055/SV3056/SV3057
42392484	Kryt vrchní SV3050/SV3055	Top cover SV3050/SV3055
42395829	Kryt vrchní SV3056	Top cover SV3056
42395830	Kryt vrchní SV3057	Top cover SV3057