

## VP4290

### **CZ - Oprava návodu**

#### **NABÍJENÍ AKUMULÁTORU**

Kontrolka nabíjení svítí (červené světlo), pokud je vysavač v nabíjecí základně a připojený nabíjecí adaptér je připojen do zásuvky elektrického napětí. Kontrolka nedává informaci o stavu nabití akumulátoru. Chcete-li udržet životnost akumulátoru co nejdelší, nabíjejte jej až po úplném vybití.

### **SK - Oprava návodu**

#### **NABÍJANIE AKUMULÁTORA**

Signalizátor nabíjania svieti (červené svetlo), pokiaľ je vysávač v nabíjacej základni a pripojený nabíjací adaptér je pripojený do zásuvky elektrického napätia. Signalizátor nedáva informáciu o stave nabitia akumulátora. Ak chcete udržať životnosť akumulátora čo najdlhšie, nabíjajte ho až po úplnom vybití.

### **PL – Naprawa instrukcji obsługi**

#### **ŁADOWANIE AKUMULATORA**

Kontrolka ładowania świeci się (światło czerwone) wtedy, kiedy odkurzacz znajduje się w ładowarce, a podłączony zasilacz znajduje się w gniazdku elektrycznym. Kontrolka nie podaje informacji o stanie naładowania akumulatora. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy ładować go dopiero po zupełnym rozładowaniu.

### **EN – Instruction manual correction**

#### **CHARGING THE ACCUMULATOR**

The charging indicator is illuminated (red colour) if the vacuum cleaner is in the charging base and the connected charging adapter is plugged into the wall outlet. The indicator does not inform about the situation of the accumulator charging. If you want to keep the service life of the accumulator as long as possible, charge it only after it has been discharged completely.

## VP4290

### **CZ - Oprava návodu**

#### **NABÍJENÍ AKUMULÁTORU**

Kontrolka nabíjení svítí (červené světlo), pokud je vysavač v nabíjecí základně a připojený nabíjecí adaptér je připojen do zásuvky elektrického napětí. Kontrolka nedává informaci o stavu nabití akumulátoru. Chcete-li udržet životnost akumulátoru co nejdelší, nabíjejte jej až po úplném vybití.

### **SK - Oprava návodu**

#### **NABÍJANIE AKUMULÁTORA**

Signalizátor nabíjania svieti (červené svetlo), pokiaľ je vysávač v nabíjacej základni a pripojený nabíjací adaptér je pripojený do zásuvky elektrického napätia. Signalizátor nedáva informáciu o stave nabitia akumulátora. Ak chcete udržať životnosť akumulátora čo najdlhšie, nabíjajte ho až po úplnom vybití.

### **PL – Naprawa instrukcji obsługi**

#### **ŁADOWANIE AKUMULATORA**

Kontrolka ładowania świeci się (światło czerwone) wtedy, kiedy odkurzacz znajduje się w ładowarce, a podłączony zasilacz znajduje się w gniazdku elektrycznym. Kontrolka nie podaje informacji o stanie naładowania akumulatora. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy ładować go dopiero po zupełnym rozładowaniu.

### **EN – Instruction manual correction**

#### **CHARGING THE ACCUMULATOR**

The charging indicator is illuminated (red colour) if the vacuum cleaner is in the charging base and the connected charging adapter is plugged into the wall outlet. The indicator does not inform about the situation of the accumulator charging. If you want to keep the service life of the accumulator as long as possible, charge it only after it has been discharged completely.