



Concept kód	Český název	Anglický název
42394541	Aretace horního víka SV3080, SV3081	Top lid locking SV3080, SV3081
42394547	Deska grilovací SV3080	Grill plate SV3080
42394545	Deska na tousty SV3080, SV3081	Toast plate SV3080, SV3081
42394546	Deska vaflová SV3080	Waffle plate SV3080
42394544	Pant SV3080, SV3081	Hinge SV3080, SV3081
42394542	Tepelná pojistka SV3080, SV3081	Thermal fuse SV3080, SV3081
42394539	Termostat SV3080, SV3081	Thermostat SV3080, SV3081
42394540	Topné těleso SV3080, SV3081	Heating element SV3080, SV3081
42394538	Zámek plotny SV3080, SV3081	Plate lock SV3080, SV3081