concept

Bezdrátový reproduktor
Bezdrátový nabíjecí reproduktor
Głośnik bezprzewodowy

Vezeték nélküli hangszóró
Wireless speaker

BRS0110 | BRS0111 | BRS0112

CZ SK PL HU EN

POPIS VÝROBKU
PRODUCT DESCRIPTION

concept

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte přístroj jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- **Upozornění:** Abyste předešli poškození hlasitosti, mějte poškozdit vlas sluch.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje všechny obaly a marketingové materiály.
- Nevystavujte spotřebiče agresivním teplotám, přímému slunečnímu záření a vlhkým oblastem.
- Reproduktor nikdy nenechávejte v zapařovacím autě.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku přístroje.
- Nenechávejte přístroje bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Při vypojování přístroje ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte adaptér a taheni ho vypojte.
- Nedovolte dětem a nevyškoleným osobám s přístrojem manipulovat, použivejte ho mimo jejich dosahu.

concept

- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo bez zkušeností a obsluhou nesmí pod dozorem nebo pokyny jen pod dozorem zodpovědné, v obsluhu nezaměnné osoby.
- Obejte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka.
- Před čištěním přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý a není připojen do zásuvky USB-C Kabel.
- Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nepoužívejte přístroje v prostředí s vysokým výskytem prachu a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
- K čištění přístroje nepoužívejte benzín, ani jiné agresivní látky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně, byl si upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Kontaktujte zákaznický servis.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem či adaptérem, kontaktujte zákaznický servis.
- Neomezujte přívodní kabel kolem těla přístroje.
- Přístroj je vhodný pouze pro vnitřní prostory, není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte přívodní kabel, zástrčku nebo přístroj do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepokrývejte přístroj tamto samé. Obraťte se autorizovaný servis.
- Tento přístroj nebou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu provádějí uživatelem nazvní provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí dětet mimo dosah přístroje a jeho přívodní kabel. Nepoužívejte.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

concept

POPIS VÝROBKU

1. Multifunkční tlačítko a indikátor LED
2. Tlačítko pro ovládání LED
3. Tlačítko pro ovládání hlasitosti / přechod skladby
4. Tlačítko pro TWS/FM/Handfree
5. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti / následující skladba
6. Tlačítko pro ovládání LED
7. Nabíjecí konektor USB-C
8. LED indikátor nabíjení
9. Vstup pro microSD kartu
10. Vstup pro zvukovou kabel pro jack
11. AUX-vstup pro 3,5 mm jack

NÁVOD K OBSLUZE

První spuštění a připojení reproduktoru

1. Před prvním spuštěním nabijte reproduktor USB-C Kabelem
2. Zapněte reproduktor dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka (1)
3. Reproduktor se připojí do párovacího režimu a indikátor (1) začne blikat
4. Pro připojení zapněte Bluetooth na vašem zařízení
5. V seznamu Bluetooth najděte reproduktor pod názvem „SOUNDJOY 5010"
6. Vyberte „SOUNDJOY 5010"
7. Po úspěšném připojení se ozve zvuk a indikátor začne svítit
8. Reproduktor vyberte dlouhým stisknutím tlačítka (1)
9. Při párování reproduktoru musí být reproduktor odpojen od všech zařízení
10. Pro odpojení reproduktoru od připojeného zařízení dvakrát stiskněte tlačítko (2)

Ovládání poslechu hudby přes Bluetooth

1. Krátkým stisknutím tlačítka (1) spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby
2. Krátkým stisknutím tlačítka (3) zvolíte hlasitost
3. Krátkým stisknutím tlačítka (5) zvolíte následující skladbu
4. Dlouhým stisknutím tlačítka (1) přepnete na další skladbu
5. Dlouhým stisknutím tlačítka (3) přepnete na předchozí skladbu

concept

Ovládání LED ambientního osvětlení

- Reproduktor disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
- Mezi režimy se přepíná krátkým stisknutím tlačítka (2)
- Vypnutí ambientního osvětlení dlouhým stisknutím tlačítka (2)
- Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu

Přijímání Handsfree hovorů

- Přichozí hovor přijmete krátkým stisknutím tlačítka (4)
- Ukončení hovoru provedete krátkým stisknutím tlačítka (4)
- Odmítnutí hovoru provedete dlouhým stisknutím tlačítka (4)

Přehrávání přes USB flash disk a paměťovou kartu

- Vložte flash disk nebo SD kartu do konektoru (8) nebo (9) v závislosti na zvolené paměťové skladbě
- Po vložení zařízení, pozastavení a výběr skladby se ovládá stejně jako v Bluetooth režimu

concept

Zapnutí FM rádia

1. Přepojte AUX kabel jeho 3,5 mm Jack, který slouží jako anténa
2. Dlouhým stisknutím tlačítka (4) zapněte a vypněte rádio
3. Po zapnutí rádia se vyhledá 12 uložených automatické hledání a uložení dostupných stanic
4. Poděrbením tlačítka (3) nebo (5) přepínáte mezi uloženými stanicemi
5. Dlouhým stisknutím tlačítka (3) nebo (5) zahájíte vyhledávání FM rádia
6. Krátkým stisknutím tlačítka (5) zvyšíte hlasitost rádia
7. Krátkým stisknutím tlačítka (3) snížíte hlasitost rádia

Zapnutí funkce TWS – True Wireless Stereo

1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárování dvou stejných modelů do stereo režimu (funkce TWS)
2. Pro aktivované funkce nejprve zapněte oba reproduktory
3. Krátkým stisknutím tlačítka (4) zapněte funkci TWS na obou reproduktorech a vyčkejte na propojení
4. Pomocí Bluetooth se připojte k reproduktoru a můžete přehrávat

Nabíjení reproduktoru

- Pokud to Vaše zařízení podporuje, stačí ke nabití Vašeho zařízení Vaše bateriemi.
- Když je reproduktor vybitý, tak se ozve zpráva o pro chvíli se vypne
- Pomocí přiloženého USB-C kabelu připojte reproduktor k powerbance nebo sítovému adaptéru s výstupem 5 V, 1 A
- Po nabití reproduktoru (cca 3 – 5 h) zvolí na zvrovno
- Po dokončení nabíjení indikátor (7) zhasne

concept

- Nedovolte dětem ani nevyškoleným osobám manipulovat s spotřebičem, používejte ho mimo jejich dosah.
- Osoby se zmenšenou pohybovou, se zníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnými mentálnymi schopnostami alebo osoby nezvyklé obsluhy nebo zariadenie používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby obozná mené s obsluhou.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa používa v blízkosti detí.
- Nedovolte, aby bol prístroj používaný ako hračka.
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnutné.
- Nedovolte, aby sa kábel USB-C dotýkal horúcich povrchov.
- Nenechávajte zariadenie v prostredí s vysokým výskytom prachu a horľavých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá atď.).
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzín ani iné agresívne látky.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ nepracuje správne, bol si upustený, poškodený alebo namočený do kapaliny. Kontaktujte zákaznícky servis.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo adaptérom, kontaktujte zákaznícky servis.
- Nepokrývajte zariadenie.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokým výskytom prachu a horľavých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá atď.).
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí s vysokým výskytom prachu a horľavých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá atď.).
- Nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak bol spadnutý, poškodený alebo naskočený. Kontaktujte zákaznícky servis.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom alebo adaptérom, kontaktujte zákaznícky servis.
- Napájací kábel neobmedzujte okolo tela prístroja.
- Prístroj je vhodný pre vnútorné priestory, nie je určený na komerčné použitie.
- Nepovoľujte napájací kábel, zástrčku ani prístroj do vody alebo iné tekutiny.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Prístroj nepokrývajte. Obráťte sa na autorizovaný servisné stredisko.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť mimo dosahu spotrebiča a jeho napájania. Deti nesmú manipulovať s spotrebičom.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, oprava nemôže byť uznaná ako záručná reklamácia.

concept

Technické parametry

Verze Bluetooth	5.3	Výdrž při zapnutých podsvětlených LED	10 h
Možnosti přehrávania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž při zapnutých vícebarevných LED	5 h
Maximální výkon	10 W	Nabíjení	USB-C 5 V 1 A
Vstupní výkon RMS	5 W	Doba nabíjení	4 h
Mení	4 0/ 2,25"	Dosah BT	10 m
Frekvenční rozsah	60 Hz – 20 kHz	Odolnosť	IPX5
Výdrž při vypnutých LED a 70 % hlasitosť	16 h		

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj nepoužívajte inak, ako je popísané v tomto návode.
- **Varovanie:** Aby ste predišli ruiniť hlasitosť, mejte poškodit vlas sluch.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obaly a marketingové materiály.
- Nevystavujte spotrebiče extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a vlhkým oblastiam.
- Reproduktor nikdy nenechávajte v zapárkovanom aute.
- Overte, či napájacie napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Nenechávajte prístroje bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, poprípade zapojený do zásuvky elektrického napätí.
- Pri vypojovaní prístroje ze zásuvky elektrického napätí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte adaptér a taheni ho vypojte.
- Nedovoľte dátem a nevyškoleným osobám s prístrojom manipulovať, používajte ho mimo jejich dosahu.

concept

- Osoby s zníženou pohybovou schopnosťou, se zníženým smyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou způsobilosťou alebo bez skúseností a obsluhou nesmú pod dozorom alebo pod pokynmi zodpovedné, v obsluhu seznámené osoby.
- Dbajte zvýšenej opatrnosti, pokiaľ je prístroj používaný v blízkosti dětí.
- Nedovoľte, aby bol prístroj používán jako hračka.
- Před čištěním prístroje se ujistěte, že je prístroj vypnutý a není připojen do USB-C Kabel.
- Nenechávejte prívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nepoužívejte prístroje v prostředí s výskytem prachu a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
- K čistení prístroje nepoužívejte benzín, ani jiné agresivní látky.
- Nepoužívejte prístroj, pokud nepracuje správně, byl si upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Kontaktujte zákaznický servis.
- Nepoužívejte prístroj s poškozeným prívodním kabelem či adaptérem, kontaktujte zákaznický servis.
- Neomezujte prívodní kabel kolem těla prístroje.
- Prístroj je vhodný pouze pro vnitřní prostory, není určen pro komerční použití.
- Nenechávejte prívodní kabel, zástrčku nebo prístroj do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepokrývejte prístroj tamto samé. Obraťte se autorizovaný servis.
- Tento prístroj nebou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnosti nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání prístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu provádějí uživatelem nazvní provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí dětet mimo dosah prístroje a jeho prívodní kabel. Nepoužívejte.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

concept

- Když je reproduktor nabitý, tak indikátor (7) svítí (červená)
- Po dokončení nabíjení indikátor zhasne (7)

Doporučení

- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
- Nikdy reproduktor nenechávejte v vybitou baterí
- Pro dosažení maximálnosti musí být přístroj zcela nabitý
- Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu

SERVIS

Údržbu nezabírá žádnou charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTREDÍ

Prehrávanie hudobných nahrávok a ovládanie zariadení sa vykonáva pomocou ovládacích prvkov na zariadení. Produkt sa nemá vyhadzovať do bežného domáceho odpadu. Produkt ako jeden z výrobkov obsahujúcich elektrické a elektronické zariadenia. Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu sa obráťte na miestny úrad, na miestne zariadenie na zber domového odpadu alebo na obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti

Tento spotrebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektronických zařízení (WEEE). Symbol na výrobku nebo na jeho obalu ukazuje, že s tímto produktem by neměl být zacházen jako s domácím odpadem. Místo toho by měl být odevzdán místu pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajistěte správnou likvidaci tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s place místními zákony. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místní obce, vašeho místního sběrného dvora nebo obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

concept

Změny v textu, design a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a výrobcem si plane na jejich změnu.

Technické parametry

Verzia Bluetooth	5.3	Výdrž batérie pri zapnutých podsvietených LED	10 h
Možnosti prehrávania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž batérie pri zapnutých viacfarebných LED	5 h
Maximálny výkon	10 W	Nabíjanie	USB-C 5 V 1 A
RMS vstupný výkon	5 W	Čas nabíjania	4 h
Menič	4 0/ 2,25"	Rozsah BT	10 m
Frekvenčný rozsah	60 Hz – 20 kHz	Odolnosť	IPX5
Výdrž batérie pri vypnutých LED a 70 % hlasitosť	16 h		

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj nepoužívajte iným spôsobom, ako je popísané v tejto príručke.
- **Varovanie:** Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť vaše sluch.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obaly a marketingové materiály.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a vlhkým oblastiam.
- Nikdy nenechávajte reproduktor v zaparkovanom aute.
- Skontrolujte, či napätie napájania zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak je zapnuté alebo zapojené do elektrickej zásuvky.
- Pri odpojovaní zariadenia zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel, ale uchopte adaptér a vytiahnite ho.

concept

- Nedovoľte deťom alebo nevyškoleným osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženou pohybovou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnými mentálnymi schopnosťami alebo osoby nezvyklé obsluhy nebo zariadenie používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby obozná mené s obsluhou.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie používalo ako hračka.
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnutné a nie je pripojené k USB-C Kábel.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich povrchov.
- Nenechávajte zariadenie vnútri na napájacom kábl.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokým výskytom prachu a horľavé látky (rozpúšťadlá, farby, lepidlá atď.).
- Na čistenie prístroja nepoužívajte benzín alebo chemicky agresívne látky.
- Prístroj nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak bol spadnutý, poškodený alebo nasiaknutý. Kontaktujte zákaznícky servis.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom alebo adaptérom, kontaktujte zákaznícky servis.
- Napájací kábel neobmedzujte okolo tela prístroja.
- Prístroj je vhodný pre vnútorné priestory, nie je určený na komerčné použitie.
- Nepovoľujte napájací kábel, zástrčku ani prístroj do vody alebo iné tekutiny.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Prístroj nepokrývajte. Obráťte sa na autorizovaný servisné stredisko.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť mimo dosahu spotrebiča a jeho napájania. Deti nesmú manipulovať s spotrebičom.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, oprava nemôže byť uznaná ako záručná reklamácia.

concept

POPIS PRODUKTU

1. Multifunkčné tlačidlo a indikátor LED dióda
2. Tlačidlo na ovládanie LED
3. Tlačidlo na ovládanie hlasitosti/prechádzajúci skladby
4. Tlačidlo pre TWS/FM/Handfree
5. Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti / ďalšia skladba
6. Tlačidlo ovládania LED
7. Indikátor LED nabíjania
8. Vstup pre kartu microSD
9. Konektor USB-A na pripojenie flash disku
10. Vstup AUX cez 3,5 mm jack

NÁVOD NA OBSLUHU

Prvé spustenie a pripojenie reproduktoru

1. Pred prvým spustením nabijte reproduktor USB-C Kabelom
2. Zapnite reproduktor dlhým stisknutím multifunkčného tlačidla (1)
3. Reproduktor sa pripojí do párovacího režimu a indikátor (1) začne blikať
4. Pre pripojenie zapnite Bluetooth na vašom zariadení
5. V zoznamu Bluetooth nájdite reproduktor pod názvom „SOUNDJOY 5010"
6. Vyberte „SOUNDJOY 5010"
7. Po úspešnom pripojení sa ozve zvuk a indikátor začne svietiť
8. Reproduktor vyberte dlhým stisknutím tlačidla (1)
9. Pri párovaní reproduktoru musí byť reproduktor odpojený od všech zařízení
10. Pro odpojení reproduktoru od připojeného zařízení dvakrát stiskněte tlačidlo (2)

Ovládanie počúvania hudby pre Bluetooth

1. Krátkym stisknutím tlačidla (1) spustíte alebo pozastavíte prehrávání hudby
2. Krátkym stisknutím tlačidla (3) zvolíte hlasitosť
3. Krátkym stisknutím tlačidla (5) zvolíte následujúci skladbu
4. Dlouhým stisknutím tlačidla (1) prepnete na další skladbu
5. Dlouhým stisknutím tlačidla (3) prepnete na předchozí skladbu

Ovládanie LED ambientného osvetlenia

- Reproduktor disponuje čtyřmi režimy ambientného osvetlení
- Mezi režimy se přepíná krátkým stisknutím tlačidla (2)
- Vypnutí ambientného osvetlení dlouhým stisknutím tlačidla (2)
- Pro maximálnosť batérie vypněte LED ambientné osvetlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu

concept

Prijímanie Handsfree hovorov

- Prichodzí hovor prijmete krátkym stisknutím tlačidla (4)
- Ukončení hovoru provedete krátkym stisknutím tlačidla (4)
- Odmítnutí hovoru provedete dlouhým stisknutím tlačidla (4)

Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu

- Vložte flash disk nebo SD kartu do konektoru (8) nebo (9) v závislosti na zvolené paměťové skladbě
- Po vložení zařízení, pozastavení a výběr skladby se ovládá stejně jako v Bluetooth režimu

Zapnutí FM rádia

1. Připojte AUX kabel jeho 3,5 mm Jack, který slouží jako anténa
2. Dlouhým stisknutím tlačidla (4) zapněte a vypněte rádio
3. Po zapnutí rádia se vyhledá 12 uložených automatické hledání a uložení dostupných stanic
4. Poděrbením tlačidla (3) nebo (5) přepínáte mezi uloženými stanicemi
5. Dlouhým stisknutím tlačidla (3) nebo (5) zahájíte vyhledávání FM rádia
6. Krátkým stisknutím tlačidla (5) zvyšíte hlasitosť rádia
7. Krátkým stisknutím tlačidla (3) snížíte hlasitosť rádia

Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo

1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v stereo režime (funkcia TWS)
2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory.
3. Krátkym stisknutím tlačidla (4) zapnete funkciu TWS na oboch reproduktoroch a čakajte na spojenie
4. Pomocou Bluetooth sa pripojte k reproduktoru a môžete prehrávať

concept

Nabíjanie reproduktora

- Ak to vaše zariadenie podporuje, stačí batérie reproduktora na nabíjanie batérie vašej zariadenie.
- Keď je batéria reproduktora vybitá, reproduktor vydá zvukový signál a po chvíli sa vypne
- Pomocou dodaného kábla USB-C pripojte reproduktor k powerbanke alebo sieťovému adaptéru s výstupom 5 V, 1 A
- Po nabití reproduktoru (cca 3 – 5 h) zvolí na zvrovno
- Po dokončení nabíjania indikátor (7) zhasne

Odporučenia

- Ak nepoužívate reproduktor dlhšie ako 2 mesiace, nabite ho
- Nikdy nenechávajte reproduktor v vybitou baterí
- Sklonovú krytu kovové kusy (ak sú) zmenia kvalit odolnosť voči vode
- Na dosiahnutie maximálnej výdrže batérie vypnite LED ambientné osvetlenie alebo ho prepnite aspoň na monochromatický režim

SERVIS

Údržbu nezahŕňa charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí zabezpečiť kvalifikovaný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Produkt nie je určený na bežný domáci odpad. Produkt ako jeden z výrobkov obsahujúcich elektrické a elektronické zariadenia. Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu sa obráťte na miestny úrad, na miestne zariadenie na zber domového odpadu alebo na obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektronických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo na jeho obale ukazuje, že s tým produktom by nemal byť zacházet ako s domácim odpadom. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na miesto pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s predpismi o nakladaní s odpadom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v blízkom miestnom zberovom dvore alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa na neho vzťahujú.

concept

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a výrobca si ho prehrádza ich zmenu.

Parametry techniczne

Wersja Bluetooth	5.3	Żywotność baterii przy włączonych podświetlanych diodach LED	10 h
Opcje odtwarzania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM radio	Żywotność baterii przy włączonych wielokolorowych diodach LED	5 godz.
Moc maksymalna	10 W	Ładowanie	USB-C 5 V 1 A
Moc wejściowa RMS	5 W	Czas ładowania	4 godz.
Przetwornica	4 0/ 2,25"	Zasięg BT	10 m.
Zakres częstotliwości	60 Hz – 20 kHz	Trwałość	IPX5
Żywotność baterii przy wyłączonych diodach LED i 70% głośności	16 godz.		

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- **Ostrzeżenie:** Słuchanie muzyki z nadmierną głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i reklamowe.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednio nasłonecznionego światła oraz wilgoci.
- Nigdy nie zostawiaj głośnika w zapakowanym samochodzie.
- Sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na etykiecie typu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono

concept

włączone lub podłączone do gniazda zasilania.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda zasilania nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, ale chwyć za adaptery i odłącz go.
- Nie należy pozwalać dzieciom lub osobom niekompetentnym obsługiwać urządzenie, trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmniejszonej percepcji zmysłowej, niepossiadające zdolności umysłowej lub osoby nieznające z obsługą mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby zaznajomionej z obsługą.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Nie należy pozwalać na używanie urządzenia jako zabawki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i nie jest ładowane za pomocą kabla USB-C.
- Przewód zasilający nie może dotykać gorących powierzchni.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej ilości zasilających.
- Nie używać urządzenia w środowisku, w którym obecne są gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, farby, lakiery, klej).
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny ani innych agresywnych substancji.
- Nie używać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zamoczone w płynie. Należy skontaktować się z zakładem naprawczym.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub adapterem. Skontaktuj się z zakładem naprawczym.
- Nie owijać przewodu zasilającego wokół korpusu urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz, nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wszystkich urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie należy urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z autorizovaným servisem.
- Tu urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub niepossiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

concept

przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny być trzymane z dala od urządzenia i jego źródła zasilania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

W przypadku niezgodnościa instrukcji producenta naprawa nie może zostać uznana jako rozszczenie gwarancyjne.

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk wielofunkcyjny i wskaźnik LED
2. Przycisk sterowania diodą LED
3. Przycisk sterowania głośnością/przejściowy ścieżki
4. Przycisk TWS/FM/sterowania głośnomówiącego
5. Przycisk sterowania głośnością / następnej utworu
6. Przycisk sterowania LED
7. Wskaźnik ładowania
8. Wejście na kartę pamięci microSD
9. Złącze USB-A do podłączania pamięci flash
10. Wejście AUX przez jack 3,5 mm

INSTRUCJA OBSŁUGI

Pierwsze uruchomienie i podłączenie głośnika

concept

1. Przed pierwszym uruchomieniem naładuj głośnika za pomocą kabla USB-C
2. Włącz głośnik poprzez długotrwałe naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku
3. Głośnik przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik (1) zacznie mrugać
4. Aby się połączyć, włącz Bluetooth na urządzeniu
5. W ustawieniach Bluetooth znajdź głośnik pod nazwą "SOUNDJOY 5010" i kliknij na niego
6. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się dźwięk, a wskaźnik zaświeci się
7. Aby wybrać głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk (1)
8. Podczas parowania reowego urządzenia głośnik musi być odłączony od wszystkich urządzeń
9. Aby odłączyć głośnik od podłączonego urządzenia, naciśnij dwukrotnie przycisk (2)

Sterowanie słuchaniem muzyki przez Bluetooth

1. Krótkim kliknięciem przycisku (1), aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki
2. Krótkim kliknięciem przycisku (3), aby ustawić głośność
3. Naciśnij krótko przycisk (5), aby rozpocząć następny utwór

concept

Sterowanie diodami LED

- Głośnik posiada cztery tryby oświetlenia
- Aby przełączyć tryb, krótko naciśnij przycisk (2)
- Aby wyłączyć oświetlenie, naciśnij przycisk (2) przez dłuższy czas
- Aby zachować maksymalną żywotność baterii, wyłącz oświetlenie LED lub przełącz je na jednobarwne

Odbieranie połączeń Handsfree

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk (4)
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk (4)
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk (4)

Odtwarzanie z pamięci USB flash i karty pamięci

- Włóż pamięć USB flash lub kartę SD do konektora (8) lub (9) w zależności od wybranej ścieżki
- Po włożeniu urządzenia, pauzowaniu i wybrane ścieżki jest obsługiwane tak samo jak w trybie Bluetooth

Włączanie radia FM

1. Podłącz kabel AUX do konektora 3,5 mm jack, który służy jako antena
2. Długim naciśnięciem przycisku (4) zapnij i wyłącz radio
3. Po włączeniu radia zostanie wyszukane 12 zapisanych stacji
4. Naciskając przycisk (3) lub (5) przełączasz się między zapisanymi stacjami
5. Długie naciśnięcie przycisku (3) lub (5) rozpocznie wyszukiwanie stacji FM
6. Krótkie naciśnięcie przycisku (5) zwiększa głośność radia
7. Krótkie naciśnięcie przycisku (3) zmniejsza głośność radia

Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo

1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje sparowanie dwóch rozwiązań modelów w stereo tryb (funkcja TWS)
2. Aby włączyć funkcję, najpierw zapnij oba reproduktory
3. Krótkim naciśnięciem przycisku (4) włącz funkcję TWS na obu reproduktorach i poczekaj na połączenie
4. Za pomocą Bluetooth połącz się z głośnikiem i możesz odtwarzać

concept

Ładowanie głośnika

- Jeśli twoje urządzenie obsługuje ładowanie baterii głośnika, możesz naładować baterię swojego urządzenia.
- Gdy bateria głośnika jest rozładowana, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i po chwili się wyłączy.
- Podłącz głośnik do powerbanku lub ładowarki o napięciu 5V i prądzie 1A za pomocą dołączonego kabla USB-C.
- Po naładowaniu (ok. 3-5 godzin) wskaźnik (7) zgaśnie.

Zalecenia

- Naładuj głośnik, jeśli nie używasz go przez 2 miesiące.
- Nie pozostawiaj głośnika z rozładowaną baterią.
- Aby osiągnąć maksymalną żywotność baterii, wyłącz oświetlenie LED lub przełącz je na jednobarwne.
- Nie zanurzaj głośnika w wodzie.

concept

Parametry techniczne

Verzia Bluetooth	5.3	Výdrž batérie pri zapnutých podsvietených LED	10 h
Možnosti prehrávania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž batérie pri zapnutých viacfarebných LED	5 h
Maximálny výkon	10 W	Nabíjanie	USB-C 5 V 1 A
RMS vstupný výkon	5 W	Čas nabíjania	4 h
Menič	4 0/ 2,25"	Rozsah BT	10 m
Frekvenčný rozsah	60 Hz

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3), aby przejść do następnego utworu.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3), aby przełączyć na poprzedni utwór.

Słuchanie przez kabel AUX 3,5 mm Jack

1. Głośnik Concept SOUNDSPOT obsługuje odtwarzanie dźwięku za pomocą kabla audio
2. Włącz głośnik, przytrzymując przycisk włełu/wyłączyć (1).
3. Wyciągnij podpórkę urządzenia z głośnikiem za pomocą kabla audio, aby rozpocząć odtwarzanie przez głośnik.
4. Krótko naciśnij przycisk (1), aby wyczyścić dźwięk z wejścia AUX
5. Naciśnij krótko przycisk (3), aby przełączyć utwór dalej.
6. Naciśnij krótko przycisk (3), aby zmniejszyć głośność.

Sterowanie oświetleniem otoczenia LED

- Głośnik ma cztery tryby oświetlenia otoczenia
- Tryby można przełączać krótkim naciśnięciem przycisku (2)
- Ozwietlenie można wyłączyć i ponownie włączyć długim naciśnięciem przycisku (2)
- Tryby LED: maksymalny tyrsnotnej barwi, naleźy wyłączyć oświetlenie otoczenia LED lub przełączyć je przyciśnięciem na tryb monochromatyczny

Odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym

- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij krótko przycisk (4)
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk (4)
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk (4)

Odtwarzanie z pamięci flash USB i karty pamięć

- Włóż pamięć flash lub kartę SD do złącza głośnika (8) lub (9), a rozpocznie się odtwarzanie utworu
- Regulacja głośności, pauza i wyrbór utworu są sterowane w taki sam sposób, jak w trybie Bluetooth

Włączanie radia FM

1. Podłącz kabel AUX przez gniazdo 3,5 mm, które służy jako antena
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (4), aby włączyć/wyłączyć urządzenie
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk (1), aby włączyć automatyczne wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych
4. Przytrzymaj przycisk (1) lub (2), aby przełączyć się między zapisanymi stacjami
5. Naciśnij krótko przycisk (1), aby wstrzymać i rozpocząć odtwarzanie radia FM
6. Naciśnij krótko przycisk (3), aby zwiększyć głośność radia
7. Naciśnij krótko przycisk (3), aby zmniejszyć głośność radia

SERWIS

Konieczność wzięcia sprzętu do naprawy wynwiązywać rozpoczyj w wewnętrzne części produktu muszą być wykonywane przez wykwalifikowany zerwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Należy pokrewnej recykling materiałów opakowaniowych i starych urządzeń. Podlegają po urządzeniu można wrzucić do pojemnika na odpady segregowane. Plastikowe torby z polietylenu (PE) należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu ponownego.

Recykling urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji

- Ta urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/ EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie należy do odpadów domowych. Należy go oddać do punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dopowiednie prawidłowo utylizacji tego produktu pomoże zapobiec negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Utylizacja może być przeprowadzona dopóki w przewidzianym okresie gwarancji odpadami. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym władzami, firmą zajmującą się utylizacją produktów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
- Bez produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy EU, które mają do niego zastosowanie.

Zmiany w wersji, produkt i specyfikacji technicznych mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Soha ne hagyja a hangszórót parkoló autóban.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel a készülék típustábláján feltüntetett értékeknek.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az van kapcsolva vagy készenléti üzemben van.
- Amikor kihúzza a készüléket a konnektorból, soha ne húzza a kábelt, hanem fogja meg a csatlakozó dugót és húzza le.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy hozzá nem értő személyek kezelik a készüléket, használja a készüléket elkerülhetetlenségek kívül.
- Ne szerelje szét a készüléket erezkszerű érzékelésű, szélesen lapozható hangkimenet szolgáltatás biztosítása nem ismerő személyek csak a működést ismerő felelős személy felügyelete mellett használhják a készüléket.
- Fokozott óvatosságot igénylő, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Ne engedje, hogy a készüléket jánkkent használják.
- A hangszórót a kézben előtt gyöngyöljön meg, hogy a kiszálltak ki van kapcsolva, és nem tolódik az USB-C kábelen keresztül.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel forró felületek érjen.
- Ne hagyja a készüléket a tápkábelen lógni.
- Ne használja a készüléket olyan helyszínekre, ahol robbanásveszélyes gázok és gőzökben anyagok jelenhetnek, vagy ahol ilyen anyagok vannak jelen.
- Ne használja durva vagy kémiailag agresszív anyagokat a készülék tisztításához.
- Ne szerelje szét a hangszórót a hangszórókat és az akkumulátort, ha lehetetlek, megerősít vagy folyadékkal átszatták. Vegye fel a kapcsolatot az egyébfogyasztóval.
- Ne használja a mózsert sérült tápkábellel vagy adapterrel, ilyen esetben ellatba a az egyébfogyasztóval.
- Ne tekerje a tápkábelt a mózser teste köré.
- A mózser csak háztartási használatra alkalmas, nem kereskedelmi használatra.
- Ne merítse a tápkábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a gyárto által ajánlott tartozékokétől eltérő tartozékokat.
- Ne hagyja a készüléket saját maga. Forduljon hivatalos szervizhez!
- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy idősebb gyermekek, csökkent szellemi fizikai vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és karbantartást a felhasználó csak 8 évesnél idősebb és felügyelet gyermekek végezhetik. A 8 az alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és annak áramforrásától. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, a javítás nem fogadható el garanciális igénykérelem.

TERMÉKLEÍRÁS

1 Multifunkciós gomb és jelző LED
2 Gomb a LED vezérlőhöz
3 Hangerő le/oldal szám gomb
4 Gomb a TWS/Bluetooth funkciókhoz
5 Hangszóró fel gomb / következő zenszám
6 Szélesen lapozható
7 Tölthető LED kijelző
8 MicroSD-kártya bemenet
9 USB-A csatlakozó perifériák csatlakoztatásához
10 Szélesen lapozható 3,5 mm-es jack csatlakozás bemenő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Első indítás és a hangszóró csatlakoztatása

1. Az első indítás előtt töltse fel a hangszórót az USB-C kábellel
2. Kapcsolja be a hangszórót a többfokozatú gomb (1) hosszú megnyomásával
3. A hangszóró párosítási módban van, és a kapcsolat az utolsó eszköz
4. A csatlakoztatott hangszóró ja a Bluetooth funkciót a készüléken
5. A Bluetooth menüben keresse meg a hangszórót „SOUNDSPOT 10W" név alatt, és csatlakoztassa azt
6. Ha a hangszóró nem párosítja az utolsó hangszóró hatótávolsa, és a kijelző villogni fog
7. A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot (1)
8. Ez egy egyszerű párosítás a hangszóró minden egyszerű és kell csatlakozni
9. A hangszóró csatlakoztatott eszközöd vagy levalasztása nyomja meg kétszer a gombot (2)

Zenehallgatás vezetékes Bluetooth-on keresztül

1. A mindegyik mindegyik vezetékes hangszóróhoz nyomja meg mindegyik a gombot (1)
2. Nyomja meg mindegyik a gombot (1) a hangszóró bekapcsolásához
3. Nyomja meg mindegyik a gombot (2) a hangszóró leállításához
4. Nyomja meg hosszan a gombot (2) a párosítási üzemmód aktiválásához
5. Nyomja meg mindegyik a gombot (2) a vezetékes párosítás vagy a hangszóró párosítása
6. Nyomja meg mindegyik a gombot (2) az előző zenszámra vagy vissza

Hallgatás AUX 3,5 mm-es jack kábelen keresztül

1. A Concept SOUNDSPOT hangszóró támogatja a hang lejátszását audiokábelen keresztül
2. Kapcsolja be a hangszórót a többfunkciós gomb (1) hosszanta tartásával
3. Egyszerre szétszerelhető hangszóró a hangszórót az audiokábelen, hogy megkezdhessen a zenehallgatás
4. A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot (1)
5. Nyomja meg röviden a gombot (3) a hangszóró folytatásához
6. Nyomja meg röviden a gombot (3) a hangszóró leállításhoz

LED-es kijelzőmegjelenítés

- A hangszóró négy fényszínű kijelzővel rendelkezik
- A gomb (2) rövid megnyomásával váltogatni az üzemmódok közt
- A kijelzőn be- és kikapcsolhatja a fényerőt egy hosszú megnyomással
- Az akkumulátor maximális élettartama érdekében kapcsolja ki a LED-es kényszerű villogást, vagy kapcsolja le teljesen a fényerőt

Kihagyott hívások fogadása

- Bejövő hívás fogadásához nyomja meg röviden a gombot (4)
- Hívás visszutasítás esetén nyomja meg kétszer a gombot (4)
- A hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a gombot (4)

Lejátszás USB flash meghajtón és memóriakártyán keresztül

- Helyezze be a memóriakártyát egy SD kártyát a hangszórócsatlakozóba (8) vagy (9), és a dal lejátszása elkezdődik
- A hangerőszabályozás, a szünet és a dal kiválasztása ugyanúgy vezérelhető, mint Bluetooth módban

Az FM rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztassa az AUX-kábelt a 3,5 mm-es csatlakozóba bemenetű, amely az antenna szerepét tölti be
2. A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot (4)
3. Nyomja meg kétszer a gombot (1) az elérhetők automatikus keresésének és tárolásának beindításához
4. Tartsa lenyomva a gombot (1) vagy (2) a korábbi állomások közötti váltósho
5. Nyomja meg röviden a gombot (1) a lejátszott szünetelteti vagy folytatja az FM-rádió lejátszása
6. Nyomja meg röviden a gombot (3) a rádió hangerőnek felhangosításához
7. Nyomja meg röviden a gombot (3) a rádió hangerőnek lehalkításához

A TWS - True Wireless Stereo funkciók bekapcsolása

1. A Concept SOUNDSPOT hangszóró támogatja két azonos modell párosítását szóterei üzemmódban (TWS funkció)
2. A Forduljon szétszerelhető párosítás az egyik be mindkét hangszóró
3. Nyomja meg rövidre a gombot (4) a párosítási üzemmódba mindkét hangszóró bekapcsolásával és párosítás megkezdéséhez
4. A Bluetooth szolgáltatásnak csatlakozzon a hangszórókhoz, és mára lejátszhatja

A hangszóró tölthető

- Ha a készülék tárnapja, a hangszóró akkumulátorának állapota megjelenítődik a kijelzőn
- Az U-alakú töltőtartó szerje alacsony, a hangszóró hangszórót adt, és egy idő alatt kikapcsol
- A mellékelt USB-C kábellel csatlakoztassa a hangszórót egy 5 V, 1 A kimenettel rendelkező tápegységre vagy hálózati adapterre
- Amikor a hangszóró töltődik, a kijelző (7) pirosan villogni
- Amikor a töltés befejeződött, a kijelző (7) kialszik

Gyárthatók

- Töltse fel a hangszórót, ha több mint 2 hónapig nem használja azt.
- Ne hagyja a hangszórót a napsugárzásnak és a hőforrásoknak.
- A csökkent csatlakozó szabályt vizsláltuk kell tömeni.
- Az akkumulátor maximális élettartama érdekében kapcsolja le a LED-es kényszerű villogást, vagy állítsa azt legalább maximális üzemmódba

SZERVIZ

A készülékhez jellegű karbantartási vagy a termék belső részeihez való beavatkozás csak jogosult szakértő szervizben kell elvégezni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A csomagolóanyagokat és régi készülékek kezelésére újrahasznosítsan kell. A kiszolok kidobás a szelektív hulladékgyűjtőbe tehető. Vigye a polietilén (PE) műanyag zacskókat az szelektív hulladékgyűjtőbe.

Az elhasznált termék szétszerelése és ártalmatlanítása végén

- Ez a készülék az elektromos berendezések hulladékairól szóló 2012/19/ EU európai irányelvének (WEEE) megfelelően van felcímkézve. A terméken vagy csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem tartozik a háztartási hulladékok közé. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőpontjára kell vinni. Azok helyes gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni azokat a negatív következményeket a környezet és az emberek egészsége szempontjából, amelyek egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanítása miatt lennének. Az ártalmatlanítást a hulladékgazdálkodási vállalatoknak megbízott szervezetnek vagy a termék újrafeldolgozásával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi hatósághoz, a hulladékkezelő vállalat vagy az az üzlet ahonnan a termék vásárolta.
- Ez a termék megfelel az EU vonatkozó szabályozásban meghatározott alapvető követelményeinek.

A szöveg, a dolgok és a termékre specifikációk változtatása előzetes értesítés nélkül valósulhatnak, és a változtatások fenntartva vanak.

Technical parameters

Bluetooth version	5.3	Battery life with single-color LED on and 70% volume	10 h
Playback options	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM radio	Battery life with multi-color LEDs on and 70% volume	5 h
Maximum power	10 W	Charging	USB-C 5V 1 A
Speaker size	5 W	Charging time	4 h
Inverter	4 Ω/ 2,25"	BT range	10 m
Frequency range	60 Hz – 20 kHz		
Battery life with LEDs off and 70% volume	16 h	Durability	IPX5

IMPORTANT SAFETY NOTICES

- Do not use the instrument in any way other than described in this manual.
- **Warning:** listening to music at excessive volume may damage your hearing!
- Remove all packaging and marketing materials from the instrument before first use.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures, direct sunlight or heat sources.
- Never leave the speaker in a parked car.
- Check that the voltage connected corresponds to the values on the type label of the appliance.
- Do not leave the unit unattended when it is switched on or plugged into your outlet.
- When unplugging the instrument from the power outlet, never pull the cable, but instead grasp the adapter and pull it out.
- Do not allow children or incompetent persons to handle the appliance, use it out of their reach.
- Persons with reduced mobility, reduced sensory perception, lack of mental capacity or persons unfamiliar with the operation must only use the device under the supervision of a responsible person familiar with the operation.
- Increased care is required when the device is used in the vicinity of children.
- Do not allow the instrument to be used as a toy.
- Before cleaning the device, make sure that the device is switched off and is not being charged via the USB-C port.
- Do not let the power cord touch hot surfaces.
- Do not place the device in locations where there is a risk of explosion, or in an environment where explosive gases and flammable substances (including aerosols, solvents, adhesives, etc.) are present.
- Do not use coarse or chemically aggressive substances to clean the instrument.
- Do not use the instrument if it is not working properly, if it has been dropped, damaged or soaked in liquid. Contact customer service.
- Do not use the instrument with a damaged power cord or adapter, contact customer service.
- Do not wrap the power cord around the body of the instrument.
- The instrument is suitable for domestic use only, it is not intended for commercial use.
- Do not immerse the power cord, plug, or unit in water or any other liquid.
- Do not use accessories other than those recommended by the manufacturer.
- Do not repair the unit yourself. Contact an authorized service center.
- This appliance may be used by children 8 years of age or older and persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are over 8 years of age and supervised. Children under 8 years of age must be kept away from the appliance and its power supply. Children may not play with the device.

If you do not follow the manufacturer's instructions, any repair cannot be accepted as a warranty claim.

PRODUCT DESCRIPTION

1 Multifunction button and indication LED
2 Button for LED control
3 Volume down/previous track button
4 Button for TWS/Bluetooth
5 Volume up/next track
6 USB-C charging connector
7 Charging LED indicator
8 MicroSD card input
9 USB-A connector for connecting a flash drive
10 AUX input via 3.5 mm Jack

OPERATING INSTRUCTIONS

First start-up and speaker connection

1. Charge the speaker with the USB-C cable before starting up for the first time
2. Switch on the speaker using the multi-function button (1) for a long time
3. The speaker will switch to pairing mode and the indicator (1) will flash
4. To connect, turn on Bluetooth on your device.
5. In the Bluetooth menu, find the speaker under the name "SOUNDSPOT 10W" and connect it.
6. After successful connection, a sound will be heard and the indicator will light up
7. To turn off the speaker, long press the button (1)
8. Press the button (1) briefly to turn off the speaker
9. To disconnect the speaker from the connected device, press the button (2) twice

Controlling music listening via Bluetooth

1. Press the button (1) briefly to start or pause music playback
2. Short press the button (3) to turn up the volume
3. Press the button (3) briefly to turn down the volume
4. Long press the button (3) to switch to the next track
5. Long press the button (3) to switch to the previous track

Listening via AUX 3.5 mm Jack cable

1. The Concept SOUNDSPOT speaker supports playback via audio cable
2. Switch on the speaker using the multi-function button (1)
3. Simply connect your device and the speaker with the audio cable to start playback via AUX
4. Short press the button (1) to mute the sound from the AUX input
5. Press the button (3) briefly to resume playback
6. Press the button (3) briefly to turn down the volume

LED ambient light control

- The speaker has four ambient lighting modes
- Switch between modes with a short press of the button (2)
- Switch the light on and off with a long press of the button (2)
- For maximum battery life, turn off the forced LED flashing or set the brightness to at least monochrome mode

Receiving Handsfree calls

- To answer an incoming call, short press the button (4)
- To reject a call, double press the button (4)
- Short press the button (4) to end the call

Playback via USB flash drive or memory card

- Insert the flash drive or SD card into the speaker connector (8) or (9) and the song will start playing
- Volume control, pause and song selection are controlled in the same way as in Bluetooth mode

Switching on the FM radio

1. Connect the AUX cable via the 3.5 mm Jack, which serves as an antenna
2. Long press the button (4) to switch the radio on and off
3. Press the button (1) twice to search for and store all available stations
4. Hold down the button (1) or (2) to switch between stored stations
5. Short press the button (1) to pause/resume playback of the FM radio
6. Press the button (3) briefly to turn up the radio volume
7. Press the button (3) briefly to turn down the radio volume

Turning on the TWS - True Wireless Stereo function

1. The Concept SOUNDSPOT speaker supports pairing two identical models in stereo mode (TWS function)
2. To activate the function, first turn on both speakers
3. Short press the button (4) to turn on the TWS function on both speakers and they will connect themselves
4. Use Bluetooth to connect to the speaker and you can play

Charging the speaker

- If your device supports it, the battery status of the speaker can be displayed on the device
- When the speaker is low, it will beep and turn off after a while
- The U-shaped USB-C cable is used to connect the speaker to a power bank or AC adapter with a 5 V, 1 A output

- When the speaker is charging, the indicator (7) lights up red
- When charging is complete, the indicator (7) goes out

Recommendations

- Charge the speaker if you do not use it for more than 2 months
- Never leave the speaker with a dead battery
- The silicone connector cap must be sealed for water resistance
- For maximum battery life, turn off the LED ambient lighting or switch it to at least monochrome mode

SERVICE

Maintenance of a more extensive nature or repairs that require intervention in the internal parts of the product must be carried out by a qualified service.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Prefer to recycle packaging materials and old appliances. Dispose of used appliances in a recycling container for collection. Take plastic polyethylene (PE) bags to the material collection for recycling.

Recycling an appliance at the end of its life

- This appliance is labelled in accordance with the European Directive (2012/19/EU) on waste electrical equipment (WEEE). The symbol on the product or its packaging indicates that this product does not belong to household waste. It must be taken to an electrical and electronic equipment recycling point. By ensuring that this product is disposed of properly and correctly, you will help to prevent negative environmental and human health consequences that would otherwise be caused by improper disposal of this product. Disposal must be carried out in accordance with waste management regulations. For more detailed information on recycling this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- This product complies with all the essential requirements of the EU directives applicable to it.

Changes to text, design and technical specifications are subject to change without notice and are subject to change.