




Concept kód	Český název	Anglický název
62790352	Boční rošt levý ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN	Tray holder left ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN
62790353	Boční rošt pravý ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN	Tray holder right ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN
62790474	Topné těleso kruhové ETV7x60, ETV6060, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Rear heating element ETV7x60, ETV6060, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790475	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV7x60, ETV7460ssN	Hot air fan with motor ETV7x60, ETV7460ssN
62790523	Knoflík ovládání zamačkávací včetně uložení KTV4444, KTV4544, ETV7460ssN	Control knob push-pull including deposition KTV4444, KTV4544, ETV7460ssN
62790563	Rošt ETV5360, ETV7060, ETV5560, ETV7360ss, ETV5760M, ETV7460ssN	Wire rack ETV5360, ETV7060, ETV5560, ETV7360ss, ETV5760M, ETV7460ssN
62790605	Montážní sada – šrouby, plastová část ETV7x60ss, ETV5360, ETV6060, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Fastener assembly ETV7x60ss, ETV5360, ETV6060, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790621	Vrtule topného ventilátoru ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV8x60ds, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Heating fan propeller ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV8x60ds, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790622	Topné těleso horní ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Upper heating element ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7s60ss, ETV5760M, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790625	Lampa kompletní (horní) ETV8360bc, ETV9460bc, ETV9560bc_bcN, ETV8360bcN, ETV8160bc, ETV8260bc, ETV8560bcN_whN, ETV7460ssN	Lamp (Upper) ETV8360bc, ETV9460bc, ETV9560bc_bcN, ETV8360bcN, ETV8160bc, ETV8260bc, ETV8560bcN_whN, ETV7460ssN
62790635	Termostat (125°C) ETV6060, ETV7x60ss, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Thermostat (125°C) ETV6060, ETV7x60ss, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790669	Pečící sonda ETV8760ds, ETV8560wh_bc, ETV8360bc, ETV8960bc, ETV8360bcN, ETV8960bcN, ETV8560bcN, ETV8560whN, ETV7460ssN	Meat probe ETV8760ds, ETV8560wh_bc, ETV8360bc, ETV8960bc, ETV8360bcN, ETV8960bcN, ETV8560bcN, ETV8560whN, ETV7460ssN
62790723	Zadní kryt ovládacího panelu ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7560ss, ETV7460ssN	Control panel back cover ETV6160, ETV7460wh_ bc, ETV7560ss, ETV7460ssN
62790724	Kryt ovládacího panelu ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7560ss, ETV7460ssN	Control panel cover ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7560ss, ETV7460ssN
62790725	Spodní kryt ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7560ss, ETV7460ssN	Lower encloser ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7560ss, ETV7460ssN
62790726	Zadní kryt ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN	Back cover ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN
62790727	Horní kryt ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN	Top cover ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN
62790760	Rámeček displeje (levý) ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN	Display bracket (left) ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN
62790761	Rámeček displeje (pravý) ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN	Display bracket (right) ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, ETV7460ssN

Concept kód	Český název	Anglický název
62790763	Film ovládacího panelu ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, KTV4544, ETV7460ssN	Film of control panel ETV7460wh_bc, ETV7x60ss, KTV4544, ETV7460ssN
62790765	Zarážka dveří plastová (pravá) ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Door bracket plastic (right) ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790766	Zarážka dveří plastová (levá) ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Door bracket plastic (left) ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790768	Sklo dveří prostřední ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Door middle glass ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790777	Tlačítka ovládacího panelu ETV7x60ss, ETV7460ssN	Control panel buttons ETV7x60ss, ETV7460ssN
62790782	Svorkovnice ETV8560wh_bc, ETV7460bc, ETV8360bc, ETV9460bc, ETV9560bc,ETV8360bcN, ETV8560bcN_whN, ETV9560bcN, ETV7460ssN	Terminal Block ETV8560wh, ETV7460bc, ETV8360bc, ETV9460bc, ETV9560bc,ETV8360bcN, ETV8560bcN_whN, ETV9560bcN, ETV7460ssN
62790898	Podložka pod madlo dveří ETV8960bc, ETV9460bc, ETV9560bc,ETV8960bcN, ETV8560bcN_whN, ETV9560bcN, ETV7460ssN	Handle Support ETV8960bc, ETV9460bc, ETV9560bc,ETV8960bcN, ETV8560bcN_whN, ETV9560bcN, ETV7460ssN
62791953	Madlo dveří ETV7460ssN	Door handle ETV7460ssN
62791954	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV7460ssN	Hinge door right (inner) ETV7460ssN
62791955	Pant dveří levý (vnitřní) ETV7460ssN	Hinge door left (inner) ETV7460ssN
62791956	Plech hluboký ETV7460ssN	Deep tray ETV7460ssN
62791957	Těsnění dveří ETV7460ssN	Door seal ETV7460ssN
62791958	Topné těleso spodní ETV7460ssN	Lower heating element ETV7460ssN
62791959	Dveře kompletní ETV7460ssN	Door complete ETV7460ssN
62791960	Pant dveří ETV7460ssN	Door hinge ETV7460ssN
62791961	Horní kryt rámu dveří ETV7460ssN	Door frame upper cover ETV7460ssN
62791962	Ovládací panel kompletní ETV7460ssN	Control panel complete ETV7460ssN
62791963	Přívodní kabel ETV7460ssN	Power cord ETV7460ssN
62791964	Zámek dveří ETV7460ssN	Door lock ETV7460ssN
62791965	Ochlazovací ventilátor ETV7460ssN	Cooling fan ETV7460ssN
62791966	Teplotní čidlo ETV7460ssN	Temperature sensor ETV7460ssN
62791967	Elektronika displeje ETV7460ssN	Display circuit board ETV7460ssN
62791968	Deska napájení ETV7460ssN	Power board ETV7460ssN
62791969	Vnitřní sklo dveří ETV7460ssN	Door inner glass ETV7460ssN
62792580	Podložky pro madlo dveří ETV9560bcN, ETV7460ssN	Door handle cushions ETV9560bcN, ETV7460ssN