







Concept kód	Český název	Anglický název
62790294	Plech hluboký ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7x60, ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc	Deep tray ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7x60, ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc
62790298	Plech mělký ETV5160, ETV5060n, ETV7x60ss, ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5760M	Food tray ETV5160, ETV5060n, ETV7x60ss, ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5760M
62790352	Boční rošt levý ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN	Tray holder left ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN
62790353	Boční rošt pravý ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN	Tray holder right ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7060, ETV7x60ss, ETV5560, ETV5760M, ETV7460ssN
62790474	Topné těleso kruhové ETV7x60, ETV6060, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Rear heating element ETV7x60, ETV6060, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790487	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc	Hinge door right (inner) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc
62790488	Pant dveří levý (vnitřní) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc	Hinge door left (inner) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc
62790563	Rošt ETV5360, ETV7060, ETV5560, ETV7360ss, ETV5760M, ETV7460ssN	Wire rack ETV5360, ETV7060, ETV5560, ETV7360ss, ETV5760M, ETV7460ssN
62790577	Knoflík ETV5360, ETV5760M	Knob ass'y ETV5360, ETV5760M
62790610	Těsnění dveří ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M (staré), ETV6160, ETV7460wh_bc	Door sealing ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M (old), ETV6160, ETV7460wh_bc
62790614	Termostat (55°C) ETV5460, ETV5560, ETV5760M	Thermostat (55°C) ETV5460, ETV5560, ETV5760M
62790615	Termostat (250°C) ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV8x60ds, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV8560wh_bc_whN_bcN	Thermostat (250°C) ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV8x60ds, ETV6160, ETV7460wh_bc, ETV8560wh_bc_whN_bcN
62790618	Deska napájení ETV5460, ETV5360, (ETV5760M stará ser.č. 19480001-20150108)	Main power board ETV5460, ETV5360, (ETV5760M old SN 19480001-20150108)
62790620	Topné těleso spodní ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV7460wh_bc	Lower heating element ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV7460wh_bc
62790621	Vrtule topného ventilátoru ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV8x60ds, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Heating fan propeller ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV8x60ds, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790622	Topné těleso horní ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN	Upper heating element ETV5460, ETV6060, ETV6160, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV7460wh_bc, ETV7460ssN
62790626	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc	Oven ventilator + motor ETV5460, ETV6060, ETV5560, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc

Concept kód	Český název	Anglický název
62790634	Ochlazovací ventilátor ETV6060, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc	Cooling fan ETV6060, ETV7x60ss, ETV5760M, ETV6160, ETV7460wh_bc
62790636	Zarážka dveří plastová (pravá) ETV6060, ETV5760M (stará ser.č. 19480001-25450108), ETV6160	Door bracket plastic (right) ETV6060, ETV5760M (old SN 19480001-25450108), ETV6160
62790637	Zarážka dveří plastová (levá) ETV6060, ETV5760M (stará ser.č. 19480001-25450108), ETV6160	Door bracket plastic (left) ETV6060, ETV5760M (old SN 19480001-25450108), ETV6160
62790650	Ovládací panel kompletní starý ETV5760M ser.č. 19480001-22450114	Complete control panel old ETV5760M SN 19480001-22450114
62790651	Dveře kompletní staré ETV5760M ser.č. 19480001-25450108	Complete door old ETV5760M SN 19480001-25450108
62790652	Pant dveří ETV5760M (starý ser.č. 19480001-25450108), ETV6160	Door hinge ETV5760M (old SN 19480001-25450108), ETV6160
62790653	Displej starý ETV5760M ser.č. 19480001-22450114	Display old ETV5760M SN 19480001-22450114
62790654	Deska napájení displeje ETV5760M	Power supply board ETV5760M
62791941	Plech hluboký ETV5760M od ser. č. 22010001	Deep tray ETV5760M from SN 22010001
62791942	Lampa kompletní ETV5760M, ETV8260bcN	Lamp ETV5760M, ETV8260bcN
62791943	Displej nový ETV5760M od ser.č. 23220001	Display ETV5760M from SN 23220001
62791944	Těsnění dveří nové ETV5760M od ser.č. 26180001	Door sealing new ETV5760M from SN 26180001
62791945	Ovládací panel kompletní nový ETV5760M od ser.č. 23220001	Control panel complete new ETV5760M from SN 23220001
62791946	Dveře kompletní nové ETV5760M od ser. č. 26180001	Door complete new ETV5760M from SN 26180001
62791947	Vnitřní sklo dveří nové ETV5760M od ser. č. 26180001	Inner door glass new ETV5760M from SN 26180001
62791948	Pant dveří nový ETV5760M od ser.č. 26180001	Door hinge new ETV5760M from SN 26180001
62791949	Zarážka dveří plastová (pravá) ETV5760M nová od ser.č. 26180001	Plastic door stop (right) ETV5760M new from SN 26180001
62791950	Zarážka dveří plastová (levá) ETV5760M nová od ser.č. 26180001	Plastic door stop (left) ETV5760M new from SN 26180001
62791951	Deska napájení nová ETV5760M od ser.č. 26180001	Main power board new ETV5760M from SN 26180001
62791952	Deska napájení displeje ETV5760M	Power supply board ETV5760M
62791978	Deska napájení stará ETV5760M ser.č. 22170001-25450108	Main power board old ETV5760M SN 22170001-25450108
62792576	Vnitřní sklo dveří staré ETV5760M ser.č. 19480001-25450108	Inner door glass old ETV5760M SN 19480001-25450108