



42393257






42393240



42393246

42393248

42393259



Concept kód	Český název	Anglický název
42393234	Prachová nádoba VP4135 / VP4136 / VP4201	Dust container VP4135 / VP4136 / VP4201
42393236	Vnější filtr prachové nádoby VP4136 / VP4201	Outlet filter of the dust tank VP4136 / VP4201
42393237	Vnitřní filtr prachové nádoby VP4135 / VP4136 / VP4201	Inlet filter of the dust tank assembly VP4135 / VP4136 / VP4201
42393240	Turbokartáč VP4201	Turbobrush VP4201
42393241	Rotační kartáč VP4135 / VP4136 / VP4201	Rotary brush VP4135 / VP4136 / VP4201
42393242	Kolo pojezdové VP4135 / VP4136 / VP4201	Wheel assembly VP4135 / VP4136 / VP4201
42393243	Tlačítko zámku ruční jednotky VP4135 / VP4136 / VP4201	Lock button of hand unit VP4135 / VP4136 / VP4201
42393244	Motor VP4135 / VP4136 / VP4201	Motor VP4135 / VP4136 / VP4201
42393245	Elektronika ruční jednotky se spínačem VP4135 / VP4136 / VP4201	PCB of hand unit with switch assembly VP4135 / VP4136 / VP4201
42393246	Akumulátor VP4135 / VP4201	Battery assembly VP4135 / VP4201
42393248	Adaptér nabíjecí VP4135 / VP4201	AC adaptor VP4135 / VP4201
42393250	Motor turbokartáče VP4135 / VP4136 / VP4201	Motor of turbobrush VP4135 / VP4136 / VP4201
42393251	Vypínač VP4135 / VP4136 / VP4201	Switch ON / OFF of stick unit VP4135 / VP4136 / VP4201
42393252	Tlačítko sklápění rukojeti VP4135 / VP4136 / VP4201	Handle tilt button VP4135 / VP4136 / VP4201
42393253	Štěrbínová hubice VP4135 / VP4136 / VP4201	Crevice nozzle VP4135 / VP4136 / VP4201
42393254	Zámek rotačního kartáče VP4135 / VP4136 / VP4201	Lock button of the rotary brush VP4135 / VP4136 / VP4201
42393257	Tyčová část VP4201	Stick unit VP4201
42393258	Nádržka na vodu VP4201	Water tank VP4201
42393259	Čisticí textilie VP4201	Cloth pad VP4201