


230 V
12 W


concept

El. masszírózó készülék
El. masszírózó készülék
Aparat el. do masazu
El. masszírózó készülék
Electric massage machine

MS 7210

v.1.1





230 V
12 W

concept

El. masážní strojek MS 7210
El. masážny strojček
Aparat el. do masazu
El. masszírozó készülék
Electric massage machine

Dílyce pro elektrický masážní strojek MS 7210


1	Motor vibrační	43290050	11	Masážní nástavec kartáčový	43290060
2	Panel s infra diodami	43290051	12	Kryt hlavice masážní	43290061
3	Přepínač	43290052	13	Kryt hlavice infra	43290062
4	Kryt průhledný	43290053	14	Kryt rukojeti levý	43290063
5	Transformátor	43290054	15	Kryt rukojeti pravý	43290064
6	Kryt pravý	43290055	16	Tlačítko vypínače	43290065
7	Kryt levý	43290056	17	Západka kloubu	43290066
8	Masážní nástavec dvoubodový	43290057	18	Kryt kloubu levý	43290067
9	Masážní nástavec podélný	43290058	19	Kryt kloubu pravý	43290068
10	Masážní nástavec svalový	43290059			

Dielce pre elektrický masážny strojček MS 7210

1	Motor vibrácií	43290050	11	Masážny nástavec kartáčový	43290060
2	Panel s infra diodami	43290051	12	Kryt hlavice masážny	43290061
3	Přepínač	43290052	13	Kryt hlavice infra	43290062
4	Kryt priehľadný	43290053	14	Kryt rukoväte ľavý	43290063
5	Transformátor	43290054	15	Kryt rukoväte pravý	43290064
6	Kryt pravý	43290055	16	Tlačítko vypínača	43290065
7	Kryt ľavý	43290056	17	Západka kĺbu	43290066
8	Masážny nástavec dvojbodový	43290057	18	Kryt kĺbu ľavý	43290067
9	Masážny nástavec pozdĺžny	43290058	19	Kryt kĺbu pravý	43290068
10	Masážny nástavec svalový	43290059			

Części aparatu elektrycznego do masazu MS 7210

1	Silnik wibracyjny	43290050	11	Nasada masazu szczoteczkowa	43290060
2	Tablica z diodami podczerwonymi	43290051	12	Pokrywa głowicy masazu	43290061
3	Przełącznik	43290052	13	Pokrywa głowicy podczerwieniowej	43290062
4	Przeźroczysta pokrywa	43290053	14	Pokrywa rękojeści lewa	43290063
5	Transformator	43290054	15	Pokrywa rękojeści prawa	43290064
6	Pokrywa prawa	43290055	16	Przycisk wyłącznika	43290065
7	Pokrywa lewa	43290056	17	Zapadka przegubu	43290066
8	Nasada masazu dwupunktowa	43290057	18	Pokrywa przegubu lewa	43290067
9	Nasada masazu podłużna	43290058	19	Pokrywa przegubu prawa	43290068
10	Nasada masazu mięśniowa	43290059			



230 V
12 W

concept

El. masszóni strojek MS 7210
El. masszóny strojček
Aparat el. do masazu
El. masszórozó készülék
Electric massage machine

Alkatrészek az MS 7210 elektromos masszórozó készülékhez

1	Rezgést előállító villanymotor	43290050	11	Kefés masszórozó feltét	43290060
2	Infravörös diódákkal szerelt panel	43290051	12	Masszórozó fej burkolat	43290061
3	Kapcsoló	43290052	13	Infravörös panelburkolat	43290062
4	Átlátszó burkolat	43290053	14	Bal fogantyúburkolat	43290063
5	Transzformátor	43290054	15	Jobb fogantyúburkolat	43290064
6	Jobb burkolat	43290055	16	Kapcsológomb	43290065
7	Bal burkolat	43290056	17	Csukló szerkezet	43290066
8	Kétbütykös masszórozó feltét	43290057	18	Bal csuklóburkolat	43290067
9	Bordás masszórozó feltét	43290058	19	Jobb csuklóburkolat	43290068
10	Izommasszórozó feltét	43290059			

Spare parts of electric massage machine MS 7210

1	Vibration motor	43290050	11	Brush massager extender	43290060
2	Infrared diode panel	43290051	12	Massage head cover	43290061
3	Switch	43290052	13	Infrared head cover	43290062
4	Transparent cover	43290053	14	Handle cover left	43290063
5	Transformer	43290054	15	Handle cover right	43290064
6	Cover right	43290055	16	Switch button	43290065
7	Cover left	43290056	17	Joint inner lock	43290066
8	Body massager extender	43290057	18	Joint cover left	43290067
9	Elongated concentrator extender	43290058	19	Joint cover right	43290068
10	Joint massager extender	43290059			