


230 V
2000 W


concept

Elektrický konvektor
Elektrický konvektor
Konwektor elektryczny
Elektromos hőszugárzó
Electric convector

KS 3000

v.1.1





230 V
2000 W

concept

Elektrický konvektor KS 3000
Elektrický konvektor
Konwektor elektryczny
Elektromos hőszugárzó
Electric convector

Dílcce pro elektrický konvektor KS 3000

1	Noha	41120266	8	Mřížka vrchní	41120273
2	Knoflík přepínače	41120267	9	Topné těleso	41120274
3	Knoflík termostatu	41120268	10	Držák topného tělesa	41120275
4	Kryt boční levý	41120269	11	Přepínač	41120276
5	Kryt boční pravý	41120270	12	Termostat	41120277
6	Motor	41120271	13	Mřížka přední	41120278
7	Vrtule ventilátoru	41120272	14	Přívodní kabel	41120109

Dielce pre elektrický konvektor KS 3000

1	Noha	41120266	8	Mriežka vrchná	41120273
2	Gombík prepínača	41120267	9	Topné teleso	41120274
3	Gombík termostatu	41120268	10	Držiak topného telesa	41120275
4	Kryt bočný ľavý	41120269	11	Prepínač	41120276
5	Kryt bočný pravý	41120270	12	Termostat	41120277
6	Motor	41120271	13	Mriežka predná	41120278
7	Vrtuľa ventilátora	41120272	14	Prívodný kábel	41120109

Części konwektora elektrycznego KS 3000

1	Noga	41120266	8	Siatka górna	41120273
2	Przycisk przełącznika	41120267	9	Grzejnik	41120274
3	Przycisk termostatu	41120268	10	Uchwyt grzejnika	41120275
4	Pokrywa boczna lewa	41120269	11	Przełącznik	41120276
5	Pokrywa boczna prawa	41120270	12	Termostat	41120277
6	Silnik	41120271	13	Sitaka przednia	41120278
7	Śmigło wentylatora	41120272	14	Kabel dopływowy	41120109

Pótalkatrészek a KS 3000 hőszugárzóhoz

1	Láb	41120266	8	Felső rács	41120273
2	Kapcsológomb	41120267	9	Fűtőtest	41120274
3	Termosztát kapcsoló	41120268	10	Fűtőtest tartó	41120275
4	Oldalburkolat, bal	41120269	11	Kapcsoló	41120276
5	Oldalburkolat, jobb	41120270	12	Termosztát	41120277
6	Villanymotor	41120271	13	Mellső rács	41120278
7	Ventilátorlapát	41120272	14	Hálózati vezeték	41120109

Spare parts of electric convector KS 3000

1	Foot	41120266	8	Top grill	41120273
2	Switch button	41120267	9	Heating element	41120274
3	Thermostat button	41120268	10	Heating element bracket	41120275
4	Side cover left	41120269	11	Select switch	41120276
5	Side cover right	41120270	12	Thermostat	41120277
6	Motor	41120271	13	Front grill	41120278
7	Fan propeller	41120272	14	Power cable	41120109