



Concept kód	Český název	Anglický název
42396129	Elektronika napájení RE3030	PCB power RE3030
42396130	Teplotní čidlo RE3030	Temperature sensor RE3030
42396131	Tepelná pojistka RE3030	Thermal fuse RE3030
42396132	Topné těleso RE3030	Heating plate RE3030
42396133	Lžíce na rýži RE3030	Rice scoop RE3030
42396134	Odměrka na rýži RE3030	Measure cup RE3030
42396135	Víko s kabely RE3030	Lid with cables RE3030
42396136	Vnitřní víko s těsněním RE3030	Inner lid with seal RE3030
42396137	Tácek RE3030	Additional tray RE3030
42396138	Vnitřní nádoba RE3030	Inner pot RE3030