



Concept kód	Český název	Anglický název
42396155	Bezpečnostní ventil CK8000	Safety valve CK8000
42396156	Spodní kryt víka bez ventilu CK8000	Bottom cover of lid without valve CK8000
42396157	Těsnění víka tlakové poklice CK8000	Sealing of the pressure lid CK8000
42396158	Kompletní víko tlakové poklice CK8000	Complete pressure lid CK8000
42396159	Elektronika ovládání horkovzdušné poklice CK8000	Control PCB of hot air lid CK8000
42396160	Motor ventilátoru CK8000	Fan motor CK8000
42396161	Topné těleso horkovzdušné poklice CK8000	Heating element hot air lid CK8000
42396162	Konektor víka CK8000	Lid connector CK8000
42396163	Teplovní čidlo CK8000	Temperature sensor CK8000
42396164	Tepelná pojistka - víko CK8000	Thermal fuse - lid CK8000
42396165	Napájecí kabel CK8000	Power cord CK8000
42396166	Hlavní elektronika CK8000	Main PCB CK8000
42396167	Topné těleso - nádoba CK8000	Heating element - pot CK8000
42396168	Termostat CK8000	Thermostat CK8000
42396169	Tepelná pojistka - nádoba CK8000	Thermal fuse - pot CK8000
42396170	Konektor nádoby s kabely CK8000	Connector pot with cables CK8000
42396171	Elektronika ovládání - nádoba CK8000	PCB control - pot CK8000
42396172	Gumová nožička CK8000	Rubber feet CK8000
42396173	Odměrka CK8000	Measure cup CK8000
42396174	Skleněná poklice CK8000	Glass lid CK8000
42396175	Fritovací koš CK8000	Frying basket CK8000
42396176	Vnitřní nádoba CK8000	Inner pot CK8000
42396177	Kondenzační nádobka na přebytečnou vodu CK8000	Water collector CK8000
42396178	Lžice hluboká (naběračka) CK8000	Soup spoon CK8000
42396179	Lžice mělká CK8000	Spoon CK8000
42396180	Napařovací hrnec CK8000	Steamer CK8000
42396181	Stojan s úchyty CK8000	Air fryer rack CK8000
42396182	Stojan na vaření v páře CK8000	Steamer rack CK8000
42396183	Stojan na poklice CK8000	Air fryer lid holder CK8000
42396184	Tlakový ventil (výpust) CK8000	Pressure valve CK8000