




220 - 240 V  
1850 - 2200 W

# concept

El. rychlovarná konvice  
El. rýchlovarná kanvica  
Czajnik elektryczny  
Boiling kettle

RK 3010

v.1.1





220 - 240 V  
1850 - 2200 W

# concept

El. rychlovarná konvice  
El. rýchlovarná kanvica  
Czajnik elektryczny  
Boiling kettle

RK 3010

v.1.1

## Seznam náhradních dílů RK 3010

CZ

1. Termostat RK-3010	42690960	7. Filtr - sítko RK-3010	42690966
2. Kryt konvice spodní RK-3010	42690961	8. Držák víka - pant RK-3010	42690967
3. Tlačítko vypínače RK-3010	42690962	9. Kontrolka s vodiči RK-3010	42690968
4. Tlačítko otevírání víka RK-3010	42690963	10. Podstavec kompletní RK-3010	42690969
5. Kryt držadla RK-3010	42690964	11. Vodoznak RK-3010	42690970
6. Víko kompletní RK-3010	42690965	12. Těsnění vodoznaku RK-3010	42690971

## Zoznam náhradných dielcov RK 3010

SK

1. Termostat RK-3010	42690960	7. Filter - sitko RK-3010	42690966
2. Spodný kryt kanvice RK-3010	42690961	8. Držiak veka - pánt RK-3010	42690967
3. Tlačidlo vypínača RK-3010	42690962	9. Kontrolka s vodičmi RK-3010	42690968
4. Tlačidlo otvárania veka RK-3010	42690963	10. Podstavec kompletný RK-3010	42690969
5. Kryt rukoväte RK-3010	42690964	11. Vodoznak RK-3010	42690970
6. Veko kompletné RK-3010	42690965	12. Tesnenie vodoznaku RK-3010	42690971

## Wykaz części zamiennych RK 3010

PL

1. Termostat RK-3010	42690960	7. Filtr - sitko RK-3010	42690966
2. Obudowa dolna czajnika RK-3010	42690961	8. Uchwyt wieka RK-3010	42690967
3. Przycisk wyłącznika RK-3010	42690962	9. Kontrolka z przewodami RK-3010	42690968
4. Przycisk otwierania wieka RK-3010	42690963	10. Podstawki kompletny RK-3010	42690969
5. Obudowa rękojeści RK-3010	42690964	11. Wskaźnik poziomu wody RK-3010	42690970
6. Wieko kompletne RK-3010	42690965	12. Uszczelka wskaźnika wody RK-3010	42690971

## List of Spare Parts RK 3010

EN

1. CONTROLLER RK-3010	42690960	7. Filter - sieve RK-3010	42690966
2. Kettle base RK-3010	42690961	8. Lid holder RK-3010	42690967
3. Switch button RK-3010	42690962	9. Control lamp with wiring assembly RK-3010	42690968
4. Lid opening button RK-3010	42690963	10. Power base complete RK-3010	42690969
5. COVER OF HANDLE RK-3010	42690964	11. WATER GAUGE RK-3010	42690970
6. LID COMPLETE RK-3010	42690965	12. Water gauge sealing RK-3010	42690971