



Concept kód	Český název	Anglický název
42396312	Fritovací koš FR8010	Frying basket FR8010
42396313	Fritovací deska FR8010	Frying plate FR8010
42396314	Elektronika ovládání FR8010	PCB control FR8010
42396315	Elektronika napájení FR8010	PCB power FR8010
42396316	Motor ventilátoru FR8010	Fan motor FR8010
42396317	Topné těleso FR8010	Heater FR8010
42396318	Světlo FR8010	Light FR8010
42396319	Teplotní čidlo FR8010	Temperature sensor FR8010
42396320	Spínač fritovacího koše FR8010	Frying basket switch FR8010
42396321	Tepelná pojistka FR8010	Thermal fuse FR8010