

ES concept

Agradecimiento

Gracias por comprar este producto de la marca Concept y esperamos que quede satisfecho con él durante todo el tiempo que lo use.

Antes de usar el producto, lea con cuidado todo el manual y luego guárdelo. Asegúrese de que las demás personas que vayan a utilizar el producto se familiaricen con el presente manual.

Parámetros técnicos	
Parámetros recomendados del adaptador	5 V DC, ≤ 300 mA, 1,5 W
Temperatura de color de la luz - blanco	4500-5500 K
Tipo de batería	Li-ion 3,7 V 300 mAh
Tiempo de carga	< 3 hod

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual.
- Antes de utilizar por primera vez el artefacto, retire el embalaje y los materiales promocionales.
- Verifique que la tensión de red se corresponda a los valores indicados en la placa.

- Verificați dacă tensiunea rețelei de conectare corespunde cu valoarea tensiunii înscrisă pe plăcuța cu date a aparatului.
- Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual racordat la priza de curent electric.
- Când scoateți aparatul din priză, nu trageți niciodată de cablu, prindeți de ștecăr și scoateți-l prin tragere.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor neautorizate să manipuleze cu aparat, folosiți-l în afara accesului acestora.
- Persoanele cu capacitatea motrică și percepția simțului redusă, cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu deservire, trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei persoane responsabile și familiarizate cu deservirea.
- Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
- Nu permiteți ca aparatul să fie folosit drept jucărie.
- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la priză.**
- Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețele fierbinți.
- Nu lăsați aparatul să atârne de cablul de alimentare.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe inflamabile (solvenți, vopsele, adezivi etc.).
- Nu folosiți substanțe dure sau chimic agresive pentru curățarea aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător, dacă a căzut, dacă este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Contactați serviciul clienți.

- No deje el artefacto desatendido si está encendido o conectado a tomacorriente.
- Al desenchufar el artefacto, no tire del cable, sino del enchufe.
- No permita que el artefacto sea manipulado por niños o personas no capacitadas y utilícelo fuera de su alcance.
- Las personas con capacidad de movimiento o percepción sensorial reducidas, o con insuficiente capacidad mental, o personas no familiarizadas con su manejo deben utilizar el artefacto únicamente bajo la supervisión de una persona responsable, familiarizada con su uso.
- Tenga especial cuidado si emplea el artefacto en las cercanías de niños.
- No permita que el limpiador sea usado como juguete.
- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desenchufado de la toma de corriente.**
- Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Evite que el artefacto cuelgue del cable.
- No utilice el artefacto en entornos con gases explosivos o sustancias inflamables (disolventes, pinturas, pegamentos, etc.).
- No emplee sustancias agresivas o telas ásperas para limpiar el artefacto.
- No emplee el artefacto si no funcionase correctamente, hubiese caído, estuviese dañado o hubiese sumergido en un líquido. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- No emplee el artefacto si el cable o el enchufe estuviesen dañados. Póngase en contacto con el servicio de atención al artefacto.

- No folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecărul deteriorate, contactați serviciul clienți.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Aparatul este destinat doar uzului casnic, nu este destinat uzului comercial.
- Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă și nici într-un alt lichid.**
- No folosiți alte accesorii decât cele recomandate de către producător.
- Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoane cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă sau experiență și cunoștințe insuficiente doar dacă sunt sub supraveghere sau au fost familiarizate cu folosirea în siguranță a aparatului și realizează eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator nu poate fi făcută de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să mențină distanța de siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, eventuala reparație nu poate fi recunoscută ca reparație de garanție.

cliente.

- El artefacto está destinado únicamente para uso hogareño; no está destinado para uso comercial.
- No sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otro líquido.**
- No utilice otros accesorios que los recomendados por el fabricante.
- No repare el artefacto, dirijase a un servicio autorizado.
- Los niños mayores de 8 años y las personas mayores o con capacidades físicas o mentales reducidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos pueden utilizar el artefacto únicamente bajo supervisión o si se les ha enseñado a utilizarlo de una manera segura y son conscientes de los eventuales riesgos. El mantenimiento y limpieza realizados por el usuario no pueden ser llevados a cabo por niños menores de 8 años y sin supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del artefacto y su cable. Los niños no deben jugar con el artefacto.

En caso de incumplimiento de las instrucciones del fabricante, cualquier reparación no será reconocida por la garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Espejo de aumento x2
- Espejo
- Luz LED
- Pantalón
- Puerto de carga USB
- Cable USB

DESCRIEREA PRODUSULUI

- Oglindă de mărire x2
- Oglindă
- Lumină LED
- Panou
- Port de încărcare USB
- Cablu USB

Notă: Acest aparat are incorporată baterie cu litiu și se poate încarca doar cu ajutorul cablului USB care face parte din livrare.

MANUAL DE UTILIZARE

- Oglinda pliabilă de buzunar are două oglinzi în interior: o oglindă clasică (partea inferioară) și o oglindă de mărire (partea superioară).
- Când oglinda este deschisă, lumina LED se aprinde automat. Când oglinda este închisă, aceasta se stinge automat.
- Lumina LED este aprinsă atunci când nivelul bateriei este mai mare de 20%.
- Dacă lumina LED nu este aprinsă, încărcați complet oglinda.
- Nu utilizați oglinda în timp ce aceasta se încarcă.
- Selectați distanța și unghiul adecvate.
- Unghiul maxim pentru deschiderea oglinzii este de 180°, nu o deschideți mai mult.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale umedă, apoi uscați. Păstrați aparatul la loc uscat și fără praf. Nu expuneți temperaturilor înalte. Feriți de copii.

Nota: El artefacto tiene una batería de litio integrada y solo puede cargarse con el cable USB incluido.

MANUAL DE USO

- El espejo plegable de bolsillo tiene dos espejos en su interior: un espejo clásico (parte inferior) y un espejo de aumento (parte superior).
- Cuando se abre el espejo, la luz LED se enciende automáticamente. Cuando el espejo está cerrado, se apaga automáticamente.
- La luz LED se enciende cuando el nivel de batería es superior al 20%.
- Si la luz LED no está encendida, cargue completamente el retrovisor.
- No utilices el retrovisor mientras se está cargando.
- Seleccione la distancia y el ángulo adecuados.
- El ángulo máximo de apertura del retrovisor es de 180°, no lo abra más.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo y, a continuación, séquelo. Guarde el artefacto en un lugar seco a resguardo del polvo. No lo exponga a temperaturas elevadas. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto con productos cosméticos y de limpieza durante su uso. No sumerja el dispositivo ni el cable de carga USB en agua ni en ningún otro líquido. La carcasa del espejo es magnética, si hay objetos metálicos pegados al espejo, basta con separarlos de él.

Evitați contactul cu produse cosmetice și de curățare în timpul utilizării.
Nu scufundați dispozitivul sau cablul de încărcare USB în apă sau în orice alt lichid.
Carcasa oglinzii este magnetică, dacă există obiecte metalice atașate la oglindă, doar detașați-le de oglindă.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Lumina led nu este aprinsă.	Baterie descărcată. <p>O altă greșeală.</p>	Încărcați dispozitivul. <p>Contactați serviciul clienți.</p>
Dispozitivul nu a reușit să se incarce.	Cablul/adaptorul de încărcare USB nu a fost conectat corect. <p>Cablul/adaptor USB deteriorat.</p>	Verificați conexiunea cablului/adaptorului USB. <p>Este necesară înlocuirea cablului/adaptorului USB.</p>
	Instrument deteriorat.	Contactați serviciul clienți.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El problema	Posible causa	Solución
La luz led no está encendida.	Batería descargada. <p>Otro error.</p>	Carga el dispositivo. <p>Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.</p>
El aparato no se ha cargado.	El cable/ adaptador de carga USB no estaba conectado correctamente.	Compruebe la conexión del cable/ adaptador USB.
	Cable/adaptador USB dañado.	Es necesario sustituir el cable/adaptador USB.
	Instrumento dañado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

SERVICIO


El mantenimiento de carácter más amplio o las reparaciones que requieran intervenir en las piezas internas del producto deben ser realizados por un servicio profesional.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Dé preferencia al reciclado de los materiales de embalaje y los artefactos viejos.
- La caja puede ser desechada con la recolección de residuos clasificados.
- Las bolsas de polietileno (PE) deben ser llevadas para su reciclaje.

Reciclaje del artefacto al final de su vida útil

El artefacto está etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Artefactos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). El símbolo en el producto o su embalaje indica que este no debe ser incluido entre los residuos domésticos. Debe ser llevado a un centro de recolección para el reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. Procurar la correcta liquidación del producto ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser resultar de la liquidación incorrecta del producto. El artefacto debe ser desechado conforme las normas



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază relevante ale Directivei EU.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm dreptul la modificarea acestora.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață

Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate prin eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu

para la gestión de residuos. Podrá obtener información más detallada sobre el reciclaje del producto en la autoridad local, el servicio de tratamiento de residuos correspondiente o la tienda en donde fue adquirido.

El producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas EU aplicables.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate în prezentul manual.

RO concept

Mulțumire

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate în prezentul manual.

Parametrii tehnici	
Parametrii adaptorului recomandați	5 V DC, ≤ 300 mA, 1,5 W
Temperatura de culoare a luminii - alb	4500-5500 K
Tipul bateriei	Li-ion 3,7 V 300 mAh
Timp de încărcare	< 3 hod

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
- Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de ambalare și materialele de marketing.