



Popis ovládání VR4130 v Concept Home aplikaci

VR4130 controls via Concept Home app




- 1 Správa domácnosti**
Household management
- 2 Přidání dalšího zařízení**
Add another device
- 3 Seznam spárovaných zařízení**
List of paired devices
- 4 Nastavení inteligentních scén a automatizace**
Tap-to-Run and Automation setting
- 5 Správa účtu**
Account setting



- 1 Návrat zpět na hlavní obrazovku**
Return back to home screen
- 2 Stav robota**
Robot status
- 3 Návod rozhraní aplikace**
Application interface help
- 4 Nastavení funkcí robota a stanice**
Setting robot and station functions
- 5 Zákaznická podpora – návody & videa**
Customer support – guides & videos
- 6 Nastavení mapy domácnosti**
Household map settings
- 7 Nastavení plánu úklidu**
Setting up a cleaning schedule
- 8 Ovládání funkcí dokovací stanice**
Controlling docking station functions
- 9 Domov – Kompletní úklid domácnosti**
Home – complete household cleaning
- 10 Volba místností, kde má robot uklízet**
Selection of rooms where the robot should clean
- 11 Zónový úklid**
Zone cleaning
- 12 Spustit úklid nyní**
Start cleaning now
- 13 Režim úklidů – vysávání, mopování, nastavení sání, intenzita čištění**
Cleaning mode – vacuuming, mopping, suction settings, cleaning intensity



- 1 Historie čištění**
Cleaning history
- 2 Správa mapy**
Map management
- 3 Plán úklidu**
Cleaning plan
- 4 Nastavení čištění koberec**
Carpet cleaning settings
- 5 Nastavení robota (jazyk, režim nerušit, dětský zámek)**
Robot settings (language, do not disturb mode, child lock)
- 6 Nastavení stanice (frekvence sběru prachu, automatické sušení, doba sušení, čistící prostředek)**
Station settings (dust collection frequency, automatic drying, drying time, cleaning agent)
- 7 Stav spotřebního materiálu (kartáče, kapalina, prachový sáček)**
Condition of consumables (brushes, liquid, dust bag)
- 8 Informace o zařízení**
Device information
- 9 Správa zařízení (Informace, centrum nápovědy)**
Device management (Information, help centre)



Nastavení úklidu

Cleaning settings



- 1 Vysávání, mopování, Vysávání + mopování, Vysávání a poté mopování**
Vacuuming, mopping, Vacuuming + mopping, Vacuuming and then mopping
- 2 Sání: Tiché, Normální, Turbo, Max**
Suction: Silent, Normal, Turbo, Max
- 3 Cykly: x1 – Jednou, x2 – Dvakrát za sebou (do kříže)**
Cycles: x1 – Once, x2 – Twice in a row (cross)
- 4 Intenzita čištění – Standardní, Hlubkové (robot překrývá svou dráhu)**
Cleaning intensity – Standard, Deep (robot overlaps its path)



Úprava mapy

Edit map

- 1 Info – Informace o mapě, název mapy**
Info – Map information, map name
- 2 Zakázaná zóna – robot do této zóny nebude vjíždět**
Forbidden zone – the robot will not enter this zone
- 3 Virtuální stěna – možnost přidání virtuální stěny**
Virtual wall – option to add a virtual wall
- 4 Koberec – možnost přidat koberec do mapy**
Carpet – option to add carpet to the map
- 5 Práh – možnost přidat práh do mapy**
(robot vyvine maximální úsilí pro překonání prahu)
Threshold – option to add a threshold to the map
(robot makes maximum effort to cross the threshold)
- 6 Pokoje – sloučit, rozdělit nebo přejmenovat pokoje**
Rooms – merge, split, or rename rooms
- 7 Pořadí – nastavení pořadí úklidu místností**
Order – setting the cleaning order of the room

Obr. 7**Obr. 8****Obr. 9**

Plán / rozvrh

Schedule

1 Klikněte na tlačítko PLÁN (obr. 7)

Click on the PLAN button (Fig. 7)

Info – Map information, map name

2 Klikněte na tlačítko + Přidat plán

Click the + Add Plan button

3 Vyberte čas, kdy má být úklid proveden

Choose the time when the cleaning should be done

4 Opakovat – Vyberte, v jaký den má být úklid proveden

Repeat – Select on which day the cleaning should be performed

5 Režim čištění – Vyberte režim čištění, sání, cykly a intenzitu čištění

Cleaning Mode – Select cleaning mode, suction, cycles and cleaning intensity

6 Oblast úklidu – Vyberte, jestli chcete provést úklid celého domu nebo jednotlivých místností

Cleaning area – Select whether you want to clean the whole house or individual rooms

7 Klikněte na uložit

Click on save




Správa map

Room manage

Pokud budete chtít uložit mapu např. spodního patra a přemístit robota do druhého patra, přemístěte s ním i stanici. Poté postupujte takto:

If you want to save the map e.g. of the bottom floor and move the robot to the second move station with it. Then proceed as follows:


- 1 Klikněte na Nastavení**
Choose settings
- 2 Klikněte na Správa map**
Touch on room manage
- 3 Zobrazí se Vám mapy, které jsou zrovna aktivní a nebo je můžete znovu načíst jako domov.**
You will see the maps that are currently active or you can reload them as home.



Historie úklidu

History of cleaning

Zobrazí se záznamy o jednotlivých úklidech.
Show you history of cleaning.




Režim nerušit

Do not disturb mode

Pomocí režimu nerušit, můžete nastavit čas, kdy robot nebude vydávat žádné zvuky.

You can set time, when robot doesn't make any noise.



Spotřební materiál a údržba

Consumables management

Zobrazuje se orientační stav filtrů, kartáčů a čisticí kapaliny

Indicative status of filters, brushes and cleaning fluid is displayed.

Uvádí se orientační čas, kdy bude potřeba vyměnit.

Show you time, when will be possible to change.