


concept

Bezdrátový reproduktor
Bezdrátový reproduktor
Głośnik bezprzewodowy



CZ SK PL HU EN

POPIS VÝROBKU
PRODUCT DESCRIPTION



Technické parametry			
Verze Bluetooth	5.3	Výdrž při vypnutých LED a 70 % hlasitosti	22 h
Možnosti přehrávání	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž při zapnutých LED a 70 % hlasitosti	13 h
Maximální výkon	35 W	Nabíjení	USB-C 5 V 2 A
Výstupní výkon RMS	25 W	Doba nabíjení	4 h
Měnič	4 Ω/ 3,5" woofer + 1,5" tweeter	Dosah BT	10 m
Frekvenční rozsah	40 Hz ~ 20 kHz	Odolnost	IPX5

- pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.
- Nedovoľte, aby byl přístroj používán jako hračka.
- Před čištěním přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý a není nabitý přes USB-C kabel.
- Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte přístroj viset na přívodním kabelu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokým výbušných plynů a vznešlivých látek (rozpuštěná, laky, lepidla atd.).
- K čištění přístroje nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Kontaktujte zákaznický servis.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem či adaptérem, kontaktujte zákaznický servis.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem těla přístroje.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo přístroj do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte přístroj sami. Obrátte se na autorizovaný servis.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje a jeho přívodu. Děti si s přístrojem nesmí hrát

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Technické parametre			
Verzia Bluetooth	5.3	Výdrž batérie pri vypnutých LED a 70% hlasitosti	22 h
Možnosti prehrávania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž pri zapnutých LED a 70% hlasitosti	13 h
Maximálny výkon	35 W	Nabíjanie	USB-C 5 V 2 A
RMS výstupný výkon	25 W	Čas nabíjania	4 h
Menič	4 Ω/ 3,5" woofer + 1,5" tweeter	Rozsah BT	10 m
Frekvenčný rozsah	40 Hz ~ 20 kHz	Odolnosť	IPX5

- pod dozorem zodpovědné osoby obzámenej s obsluhou.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatnosť.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie používalo ako hračka.
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nenabíja sa cez kábel USB-C.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich povrchov.
- Nenechávajte zariadenie visieť na napájacím kábli.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí, kde sa nachádzajú výbušné plyny a horľavé látky (rozpušťač, farby, lepidlá atď.).
- Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé alebo chemicky agresívne látky.
- Priprístroj nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak bol spadnutý, poškodený alebo nasiaknutý tekutinou. Kontaktujte zákaznický servis.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom alebo adaptérom, kontaktujte zákaznický servis.
- Napájací kábel neobtáčajte okolo tela prístroja.
- Priprístroj je vhodný len na domáce použitie, nie je určený na komerčné použitie.
- Neponárajte napájací kábel, zástrčku ani prístroj do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Priprístroji neopravujte sami. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho napájania. Deti nesmú manipulovať so spotrebičom.

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

POPIS PRODUKTU

- 1 Tlačidlo ovládání funkce TWS
- 2 Tlačidlo na přepínání vstupních režimov
- 3 Tlačidlo snížení hlasitosti/předcházející skladby
- 4 Nabití napájení a indikační LED dioda
- 5 Tlačidlo zvýšení hlasitosti / další skladba
- 6 Tlačidlo na pustění nebo pozastavení přehrávání
- 7 Tlačidlo ovládání LED okolitého osvětlení
- 8 Konektor USB-C na nabíjení a LED indikátor nabíjení
- 9 Vstup pro kartu MicroSD
- 10 Konektor USB-A na připojení flash disku
- 11 Vstup AUX cez 3,5 mm jack

Zapnutí FM rádia

- 1. Připojte kábel AUX cez 3,5 mm jack, který slouží ako anténa
- 2. Stisknutím tlačidla (2) přepněte na režim rádia
- 3. Dlouhým stlačením tlačidla (6) zapnete automatické vyhledávání a ukládání dostupných stanic
- 4. Podržáním tlačidla (3) nebo (5) přepínáte mezi uloženými stanicemi
- 5. Krátkým stlačením tlačidla (6) pozastavíte a pustíte přehrávání FM rádia
- 6. Krátkým stlačením tlačidla (5) zesílíte hlasitost rádia
- 7. Krátkým stlačením tlačidla (3) snížíte hlasitost rádia

Přijímání hovorov v režime handsfree

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlačte tlačidlo (1)
- Ak chcete odmietnuť hovor, dlho stlačte tlačidlo (1)
- Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlačte tlačidlo (1)

Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu

- Nahrávanie súborov MP3 na pamäťové médium
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (9) alebo (10) a skladba sa začne prehrávať
- Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth

Přepínání mezi režimami přehrávání

- Krátkým stlačením tlačidla (2) přepínáte medzi vstupmi Bluetooth, FM rádio, USB, AUX a microSD

Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo

- 1. Reprodukotor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v režime stereo (funkcia TWS)
- 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
- 3. Krátkým stlačením tlačidla (1) zapnete funkciu TWS na oboch reproduktoroch a tie sa samy spoja
- 4. Pomocou Bluetooth sa pripojíte k reproduktoru a môžete prehrávať

Technické parametre			
Verzia Bluetooth	5.3	Výdrž batérie pri vypnutých LED a 70% hlasitosti	22 h
Možnosti prehrávania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž pri zapnutých LED a 70% hlasitosti	13 h
Maximálny výkon	35 W	Nabíjanie	USB-C 5 V 2 A
RMS výstupný výkon	25 W	Čas nabíjania	4 h
Menič	4 Ω/ 3,5" woofer + 1,5" tweeter	Rozsah BT	10 m
Frekvenčný rozsah	40 Hz ~ 20 kHz	Odolnosť	IPX5

POPIS PRODUKTU

- 1 Tlačidlo ovládání funkce TWS
- 2 Tlačidlo na přepínání vstupních režimov
- 3 Tlačidlo snížení hlasitosti/předcházející skladby
- 4 Nabití napájení a indikační LED dioda
- 5 Tlačidlo zvýšení hlasitosti / další skladba
- 6 Tlačidlo na pustění nebo pozastavení přehrávání
- 7 Tlačidlo ovládání LED okolitého osvětlení
- 8 Konektor USB-C na nabíjení a LED indikátor nabíjení
- 9 Vstup pro kartu MicroSD
- 10 Konektor USB-A na připojení flash disku
- 11 Vstup AUX cez 3,5 mm jack

Zapnutí FM rádia

- 1. Připojte kábel AUX cez 3,5 mm jack, který slouží ako anténa
- 2. Stisknutím tlačidla (2) přepněte na režim rádia
- 3. Dlouhým stlačením tlačidla (6) zapnete automatické vyhledávání a ukládání dostupných stanic
- 4. Podržáním tlačidla (3) alebo (5) přepínáte medzi uloženými stanicami
- 5. Krátkým stlačením tlačidla (6) pozastavíte a pustíte přehrávání FM rádia
- 6. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšíte hlasitosť rádia
- 7. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížíte hlasitosť rádia

Přijímání hovorov v režime handsfree

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlačte tlačidlo (1)
- Ak chcete odmietnuť hovor, dlho stlačte tlačidlo (1)
- Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlačte tlačidlo (1)

Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu

- Nahrávanie súborov MP3 na pamäťové médium
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (9) alebo (10) a skladba sa začne prehrávať
- Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth

Přepínání mezi režimami přehrávání

- Krátkým stlačením tlačidla (2) přepínáte medzi vstupmi Bluetooth, FM rádio, USB, AUX a microSD

Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo

- 1. Reprodukotor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v režime stereo (funkcia TWS)
- 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
- 3. Krátkým stlačením tlačidla (1) zapnete funkciu TWS na oboch reproduktoroch a tie sa samy spoja
- 4. Pomocou Bluetooth sa pripojíte k reproduktoru a môžete prehrávať

Parametry techniczne			
Wersja Bluetooth	5.3	Żywotność baterii przy wyłączonych diodach LED i 70% głośności	22 god.
Opcje odtwarzania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM radio	Czas pracy baterii przy włączonych diodach LED i 70% głośności	13 god.
Moc maksymalna	35 W	Ładowanie	USB-C 5 V 2 A
Moc wyjściowa RMS	25 W	Czas ładowania	4 god.
Przetwornica	4 Ω/ 3,5" woofer + 1,5" tweeter	Zasięg BT	10 min.
Zakres częstotliwości	40 Hz ~ 20 kHz	Trwałość	IPX5

POPIS PRODUKTU

- 1 Tlačidlo ovládání funkce TWS
- 2 Tlačidlo na přepínání vstupních režimov
- 3 Tlačidlo snížení hlasitosti/předcházející skladby
- 4 Nabití napájení a indikační LED dioda
- 5 Tlačidlo zvýšení hlasitosti / další skladba
- 6 Tlačidlo na pustění nebo pozastavení přehrávání
- 7 Tlačidlo ovládání LED okolitého osvětlení
- 8 Konektor USB-C na nabíjení a LED indikátor nabíjení
- 9 Vstup pro kartu MicroSD
- 10 Konektor USB-A na připojení flash disku
- 11 Vstup AUX cez 3,5 mm jack

Zapnutí FM rádia

- 1. Připojte kábel AUX cez 3,5 mm jack, který slouží ako anténa
- 2. Stisknutím tlačidla (2) přepněte na režim rádia
- 3. Dlouhým stlačením tlačidla (6) zapnete automatické vyhledávání a ukládání dostupných stanic
- 4. Podržáním tlačidla (3) alebo (5) přepínáte medzi uloženými stanicami
- 5. Krátkým stlačením tlačidla (6) pozastavíte a pustíte přehrávání FM rádia
- 6. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšíte hlasitosť rádia
- 7. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížíte hlasitosť rádia

Přijímání hovorov v režime handsfree

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlačte tlačidlo (1)
- Ak chcete odmietnuť hovor, dlho stlačte tlačidlo (1)
- Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlačte tlačidlo (1)

Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu

- Nahrávanie súborov MP3 na pamäťové médium
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (9) alebo (10) a skladba sa začne prehrávať
- Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth

Přepínání mezi režimami přehrávání

- Krátkým stlačením tlačidla (2) přepínáte medzi vstupmi Bluetooth, FM rádio, USB, AUX a microSD

Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo

- 1. Reprodukotor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v režime stereo (funkcia TWS)
- 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
- 3. Krátkým stlačením tlačidla (1) zapnete funkciu TWS na oboch reproduktoroch a tie sa samy spoja
- 4. Pomocou Bluetooth sa pripojíte k reproduktoru a môžete prehrávať

Parametry techniczne			
Wersja Bluetooth	5.3	Żywotność baterii przy wyłączonych diodach LED i 70% głośności	22 god.
Opcje odtwarzania	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM radio	Czas pracy baterii przy włączonych diodach LED i 70% głośności	13 god.
Moc maksymalna	35 W	Ładowanie	USB-C 5 V 2 A
Moc wyjściowa RMS	25 W	Czas ładowania	4 god.
Przetwornica	4 Ω/ 3,5" woofer + 1,5" tweeter	Zasięg BT	10 min.
Zakres częstotliwości	40 Hz ~ 20 kHz	Trwałość	IPX5

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji producenta naprawa nie może zostać uznana jako rozszerzenie gwarancyjne.

OPIS PRODUKTU

- 1 Przycisk sterujący funkcją TWS
- 2 Przycisk przełączania trybów wejścia
- 3 Przycisk zmniejszania głośności/poprzedniej ścieżki
- 4 Przycisk zasilania i dioda LED
- 5 Przycisk zwiększania głośności / następny utwór
- 6 Przycisk rozpoczęcia lub wstrzymania odtwarzania
- 7 Przycisk sterujący oświetleniem otoczenia LED
- 8 Złącze ładowania USB-C i wskaźnik ładowania LED
- 9 Wejście na kartę MicroSD
- 10 Złącze USB-A do podłączania pamięci flash
- 11 Wejście AUX przez złącze Jack 3,5 mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pierwsze uruchomienie i podłączenie głośnika

- 1. Przed pierwszym uruchomieniem naładuj głośnik za pomocą kabla USB-C
- 2. Włącz głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania (4)
- 3. Głośnik przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik (4) zacznie migać
- 4. Aby się połączyć, włącz Bluetooth na swoim urządzeniu
- 5. W menu Bluetooth znajdź głośnik pod nazwą "SOUNDJOY 5035" i nawiąż połączenie
- 6. Po pomyślnym połączeniu rozlegnie się dźwięk, a wskaźnik zaświeci się
- 7. Aby wyłączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk (4)
- 8. Podczas parowania nowego urządzenia głośnik musi być odłączony od wszystkich urządzeń
- 9. Aby odłączyć głośnik od podłączonego urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk (6)

Sterowanie słuchaniem muzyki przez Bluetooth

- 1. Naciśnij krótko przycisk (6), aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki
- 2. Krótko naciśnij przycisk (5), aby zwiększyć głośność
- 3. Krótko naciśnij przycisk (3), aby zmniejszyć głośność
- 4. Podczas zwiększania lub zmniejszania głośności, oświetlenie otoczenia LED pokazuje aktualny stan
- 5. Długie naciśnięcie przycisku (5) w celu przejścia do następnego utworu
- 6. Długie naciśnięcie przycisku (3) w celu przełączenia na poprzedni utwór

