



Concept kód	Český název	Anglický název
62790242	Grilovací stojan nízký KTV3344, KTV4444	Grill rack round low KTV3344, KTV4444
62790243	Grilovací stojan vysoký KTV3344, KTV4444	Grill rack round high KTV-3344
62790245	Pánev skleněná KTV3344, KTV4444	Glass bake tray KTV3344, KTV4444
62790247	Plech otočný kruhový KTV3344, KTV4444	Round tray KTV3344, KTV4444
62790521	Ovládací panel kompletní KTV4444	Control panel complete KTV4444
62790522	Dveře kompletní KTV4444	Complete door KTV4444
62790523	Knoflík ovládní zamačkávací - pár KTV4444	Control knob push-pull - pair KTV4444
62790524	Elektronika ovládní KTV4444	Control PCB assy KTV4444
62790525	Topné těleso spodní KTV4444	Lower heating element KTV4444
62790526	Topné těleso horní KTV4444	Upper heating element KTV4444
62790527	Topné těleso kruhové KTV4444	Rear heating element KTV4444
62790528	Motor otočného kruhového plechu KTV4444	Turntable motor KTV4444
62790529	Čep otočného kruhového plechu KTV4444	Coupler KTV4444
62790530	Rošt do skleněné pánve KTV4444	Rack glass pan KTV4444
62790531	Termostat 150/90°C KTV4444	Thermostat 150/90°C KTV4444
62790532	Termostat 100/80°C KTV4444	Thermostat 100/80°C KTV4444
62790533	Teplotní senzor KTV4444	Temperature sensor KTV4444
62790534	Lampa kompletní KTV4444	Lamp complete KTV4444
62790535	Transformátor KTV4444	Transformer KTV4444
62790536	Pojistka vysokonapěťová KTV4444	High voltage fuse KTV4444
62790537	Magnetron KTV4444	Magnetron KTV4444
62790538	Pružina dveří - levá KTV4444	Hinge door - left KTV4444
62790539	Pružina dveří - pravá KTV4444	Hinge door - right KTV4444
62790540	Mikrospínač dveří KTV4444	Microswitch interlock door KTV4444
62790541	Vrtule topného ventilátoru KTV4444	Heating fan propeller KTV4444
62790542	Motor horkovzduchu KTV4444	Motor Conv. KTV4444
62790543	Ventilátor horkovzduchu KTV4444	Conv. fan KTV4444
62790544	Termostat 160/95°C KTV4444	Thermostat 160/95°C KTV4444