



concept

Ruční šlehač
Ručný šľahač
Mikser reczny
Kézi elektromos mixer részei

SR 3110

v. 1.3





concept

Ruční šlehač
Ručný šľahač
Mikser reczny
Kézi elektromos mixer részei

SR 3110

v. 1.3

Seznam náhradních dílů SR 3110

CZ

1. Kryt SR3110	42390018	10. Kontrolka SR3110	42390026
Kryt SR3110re	42390431	11. Elektrická deska SR3110	42390027
2. Přepínač kompl. SR3110	42390019	12. Kryt levý SR3110	42390028
Přepínač kompletní SR3110re	42390432	13. Kryt pravý SR3110	42390029
3. Spojka motoru SR3110	42390021	14. Tlačítko SR3110	42390030
4. Tlačítko kompletní SR3110	42390014	Tlačítko SR3110re	42390433
Tlačítko kompletní SR3110re	42390430	15. Kryt kontrolky SR3110	42390031
5. Ozubená kola SR3110	42390022	16. Tyčový mixér kompletní SR3110	42390032
6. Spínač SR3110	42390023	17. Hák hnětací SR3110	42390017
7. Vrtulka SR3110	42390024	18. Metla šlehačí SR3110	42390016
8. Motor SR3110	42390015	19. Elektrická šňůra přívodní SR3110	42390033
9. Příruba motoru SR3110	42390025	20. Kryt připojení tyčového nástavce SR3110	42390034

Zoznam náhradných dielov SR 3110

SK

1. Kryt SR3110	42390018	10. Kontrolka SR3110	42390026
Kryt SR3110re	42390431	11. Elektronická deska SR3110	42390027
2. Prepínač kompl. SR3110	42390019	12. Kryt ľavý SR3110	42390028
Prepínač kompl. SR3110re	42390432	13. Kryt pravý SR3110	42390029
3. Spojka motora SR3110	42390021	14. Tlačidlo SR3110	42390030
4. Tlačidlo kompletné SR3110	42390014	Tlačidlo SR3110re	42390433
Tlačidlo kompletné SR3110re	42390430	15. Kryt kontrolky SR3110	42390031
5. Ozubené kolieska SR3110	42390022	16. Tyčový mixér kompletný SR3110	42390032
6. Spínač SR3110	42390023	17. Háč na miesenie SR3110	42390017
7. Vrtulka SR3110	42390024	18. Metla na šľahanie SR3110	42390016
8. Motor SR3110	42390015	19. Elektrická šnúra prívodná SR3110	42390033
9. Príruba motora SR3110	42390025	20. Kryt SR3110	42390034

Wykaz części zamiennych SR 3110

PL

1. Oslona SR-3110	42390018	10. Kontrolka SR-3110	42390026
Oslona SR-3110re	42390431	11. Płytko elektryczna SR-3110	42390027
2. Przełącznik SR-3110	42390019	12. Oslona SR-3110	42390028
Przełącznik SR-3110re	42390432	13. Oslona SR-3110	42390029
3. łącznik SR-3110	42390021	14. Przycisk SR-3110	42390030
Przycisk SR-3110re	42390014	Przycisk SR-3110re	42390433
4. Kola zebate SR-3110	42390022	15. Oslona kontrolki SR-3110	42390031
5. Włącznik SR-3110	42390023	16. Końcówka SR-3110	42390032
6. Wirnik SR-3110	42390024	17. Końcówka SR-3110	42390017
7. Silnik SR-3110	42390015	18. Końcówka SR-3110	42390016
8. Wspornik silnika SR-3110	42390025	19. Przewód zasilający SR-3110	42390033
		20. Oslona SR-3110	42390034

List of Spare Parts for SR 3110

EN

1. Felső SR-3110	42390018	10. Visszajelő SR-3110	42390026
Felső SR-3110re	42390431	11. Elektromos lap SR-3110	42390027
2. Kapcsoló gomb SR-3110	42390019	12. Felső SR-3110	42390028
Kapcsoló gomb SR-3110re	42390432	13. Felső SR-3110	42390029
3. Motor adapter SR3110	42390021	14. Nyomógomb SR-3110	42390030
Nyomógomb kompl. SR3110	42390014	Nyomógomb SR-3110re	42390433
Nyomógomb kompl. SR3110re	42390430	15. Kontrol borító SR-3110	42390031
4. Fogaskerék SR3110	42390022	16. Botmixer-komplet SR-3110	42390032
5. Kapcsoló SR3110	42390023	17. Dagsztó spirál SR-3110	42390017
6. Keverő tárcsa SR-3110	42390024	18. Habverő SR-3110	42390016
7. Motor SR-3110	42390015	19. El. Csatlakozó kábel SR-3110	42390033
8. Motor karima SR-3110	42390025	20. Felső SR-3110	42390034